

GEARKIT-SERIE



BIGKIT 75



SNOWKIT 45



TRAILKIT 40

Willkommen bei Osprey. Wir sind stolz darauf, die zweckmäßigsten, strapazierfähigsten und innovativsten Rucksäcke für deine Abenteuer zu entwickeln. Bitte beziehe dich für Informationen zu Produkteigenschaften, Gebrauch, Pflege, Kundenservice und Garantie auf dieses Benutzerhandbuch.

BENUTZERHANDBUCH



ospreypacks.com



ALLGEMEINE AUSSTATTUNG

- 1 Verstaubares, konturiertes Gurtsystem für erhöhten Tragekomfort
- 2 Belüftetes Fach mit Reißverschluss für Schuhwerk am unteren Ende mit Faltenbalg-Trennwand
- 3 Großer, U-förmiger Reißverschluss für den Zugang zum Hauptfach
- 4 Vier große, stabile Handgriffe
- 5 D-Ringe zum Anbringen eines Schulterriemens
[wird separat zum Kauf angeboten]
- 6 Verstaubarer Helmhalter
- 7 Seitenfach mit Reißverschluss mit Wasserflaschenhalterung bzw. Laschen zum Befestigen von Zubehör
- 8 Belüftetes seitliches Aufbewahrungsfach mit Reißverschluss für nasse/schmutzige Ausrüstung
- 9 Kratzfeste, heißgeprägte Schlitztasche
- 10 Schlaufen zum Befestigen von Taschen oder Ausrüstung

MATERIAL

- HAUPTTEIL** 210/420/630D Dobby-Nylon
- AKZENTE** 420D Ripstop-Nylon mit Trapezmuster
- UNTERSEITE** 168D Ballistic-Nylon

BIGKIT

TECHN. DATEN

Kubikzoll	4577
Liter	75
Lbs	2,67
Kilogramm	1,21
Zoll	24 [H] x 15 [B] x 13 [T]
Zentimeter	61 [H] x 38 [B] x 32 [T]



BESONDERE AUSSTATTUNG

- + Zusätzlicher seitlicher Zugang per Reißverschluss zu Zubehörtasche für kleine Reiseartikel
- + Netzstofffach mit Reißverschluss innen an der Klappe
- + Innerer Kompressionsgurt

SNOWKIT

TECHN. DATEN

Kubikzoll	2746
Liter	45
Lbs	2,25
Kilogramm	1,02
Zoll	23 [H] x 13 [B] x 11 [T]
Zentimeter	58 [H] x 34 [B] x 28 [T]



BESONDERE AUSSTATTUNG

- + Inneres Netzstofffach mit Reißverschluss
- + Netzstofffach mit Reißverschluss innen an der Klappe
- + Ausstattungsdetails speziell für die Aufnahme der Wintersportausrüstung, wie etwa ein kratzfreies Fach für die Skibrille und ein Fach für Ski- oder Snowboard-Schuhe
- + Perfekte Größe für die Verwendung als Handgepäck

TRAILKIT

TECHN. DATEN

Kubikzoll	2441
Liter	40
Lbs	1,93
Kilogramm	0,88
Zoll	22 [H] x 13 [B] x 11 [T]
Zentimeter	55 [H] x 34 [B] x 28 [T]



BESONDERE AUSSTATTUNG

- + Zusätzlicher seitlicher Zugang per Reißverschluss zu Zubehörtasche für kleine Reiseartikel

TRAGESYSTEM

1 VERSTAUBARES SPACERMESH-GURTSYSTEM

- + Konturierte Gurte
- + Weiche, atmungsaktive Berührungsfläche für ein angenehmes Tragen
- + Verstellbarer Brustgurt mit Trillerpfeife



VERSTAUTES GURTSYSTEM



AUSSTATTUNGSDETAILS



VERSTAUBARES GURTSYSTEM

Die GearKit-Serie verfügt über ein verstaubares, konturiertes Gurtsystem und Schulterträgeransatz für ein angenehmes Tragen auf dem Rücken.



A Den Klettverschluss am Rückenteil unterhalb des oberen Handgriffs entfernen.



B Die Gurte herausnehmen und jeden Gurt an den Schnallen am Boden des Rucksacks befestigen.



C Den Brustgurt sichern und das Gurtsystem bei Bedarf anpassen.



D Um das Gurtsystem zu verstauen, die Gurte lösen und im Rückenteil verstauen.

VERSTAUBARER HELMHALTER

Die GearKit-Serie verfügt über einen einsatzfähigen Helmhalter zum praktischen Verstauen.



A An der Lasche nahe des Brillen-Symbols ziehen, um den Klettverschluss zu lösen.



B Helmklappe entfernen und die Plastikhaken an den Enden der Schnurschlaufen befestigen.

C Die Gurte je nach Größe des Helms lockern oder festziehen.



A An der Lasche nahe des Brillen-Symbols ziehen, um den Klettverschluss zu lösen.



VIELSEITIGES TRAGESYSTEM

Die GearKit-Serie bietet mehrere Tragemöglichkeiten, einschließlich der Option des Tragens über der Schulter [Schultergurt wird separat zum Kauf angeboten]



VIELSEITIGES TRAGESYSTEM

Die GearKit-Serie bietet mehrere Tragemöglichkeiten, einschließlich der Option des Tragens über der Schulter [Schultergurt wird separat zum Kauf angeboten]



BELÜFTETES FACH FÜR SCHUHWERK AM UNTEREN ENDE

Seitliches Aufbewahrungsfach mit Reißverschluss für nasse/schmutzige Ausrüstung; durch das Öffnen des seitlichen Faches für die Wasserflasche kann es belüftet werden.

AUSSTATTUNGSDETAILS



HEISSGEPRÄGTE, KRATZFESTE SCHLITZTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS
Zur Aufbewahrung von Sonnenbrillen und anderer kleiner Gegenstände.



SEITLICHES AUFBEWAHRUNGSFACH MIT REISSVERSCHLUSS
Seitliches Aufbewahrungsfach mit Reißverschluss und externer Belüftung zur Aufbewahrung trockener oder nasser Ausrüstung.
[Nur TrailKit & BigKit]



WASSERFLASCHENHALTERUNG/BEFESTIGUNG FÜR AUSTRÜSTUNG

Fach aus elastischem Netzstoff für eine Wasserflasche beim Tragen des Rucksacks auf dem Rücken. Die Gurtbänder an der Tasche werden an den Schlaufen unterhalb der Tasche befestigt und halten externe Ausrüstung.





PFLEGE DES RUCKSACKS/DES WASSERBEHÄLTERS

Dein Rucksack von Osprey ist extrem strapazierfähig und darauf ausgelegt, dich viele Jahre zu begleiten. Es sind jedoch einige grundlegende Pflegehinweise zu befolgen, um sicherzustellen, dass dein Rucksack ein Leben lang hält.

OSPREY-RUCKSÄCKE

ALLGEMEINE PFLEGE

- + Nach jeder Reise den Rucksack gründlich ausleeren.
- + Die Reißverschlüsse regelmäßig mit einer warmen Seifenlauge und einer weichen Bürste reinigen. Das wird dabei helfen, sie in einem einwandfrei funktionierenden Zustand zu halten.
- + Einen nassen Rucksack zum Trocknen an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufhängen.
- + Alle Riemen lockern.
- + Sollte Schmutz, Schweiß, Salz oder Flecken in das Obermaterial, den Netzstoff oder Gurte eingedrungen sein, so muss der Rucksack gewaschen werden.
(Reiserucksäcke mit HighRoad™-Fahrgestell dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden.)

REINIGEN DES RUCKSACKS

- A Den Rucksack ausleeren, einschließlich Essensreste, Schmutz oder Verschüttungen.
- B Falls möglich, das Gurtsystem und den Hüftgurt entfernen.
- C Den Rucksack NICHT in der Waschmaschine waschen. Den Rucksack und Zubehörteile in einer Badewanne oder einem großen Waschbecken mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser waschen.
- D Den Rucksack sanft schütteln. Die Innen- und Außenseiten aller Fächer und Taschen mit einer weichen Bürste schrubben.
- E Die Reißverschlüsse mit einer warmen Seifenlauge und einer weichen Bürste reinigen. Alle Schnallen mit Seifenlauge spülen. Ein Freihalten der Reißverschlüsse und Schnallen von Verschmutzungen wird dabei helfen, sie in einem einwandfreien Zustand zu halten.
- F Das Wasser aus der Badewanne bzw. dem Waschbecken ablassen und mit klarem, kühlem Wasser wieder auffüllen. Den Rucksack gründlich spülen. Den letzten Schritt bei Bedarf wiederholen.
- G Den Rucksack draußen ohne direkte Sonneneinstrahlung oder in einem gut belüfteten Raum zum Trocknen aufhängen.

GEPÄCKSTÜCKE MIT ROLLEN

(Reiserucksäcke mit HighRoad™-Fahrgestell dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden.)

- A Den Rucksack nach jeder Reise ausleeren, einschließlich Essensreste, Schmutz oder Verschüttungen.
- B Die Reißverschlüsse regelmäßig mit einer warmen Seifenlauge und einer weichen Bürste reinigen. Das wird dabei helfen, sie in einem einwandfrei funktionierenden Zustand zu halten.
- C Das Gestell außen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischen.
- D Flecke auf dem Rucksackmaterial mit einer warmen Seifenlauge und einer weichen Bürste oder einem Schwamm entfernen.
- E Anschließend sämtliche Seifenrückstände mit einem nassen Handtuch entfernen.
- F Den Rucksack in einem gut belüfteten Raum oder draußen ohne direkte Sonneneinstrahlung zum Trocknen aufhängen.

EMPFOHLENE REINIGUNGSPRODUKTE

Osprey empfiehlt die Verwendung von Nikwax®-Produkten für die Rucksackpflege. Vor einer Verwendung von Reinigungsprodukten bitte die Anweisungen auf dem Etikett des Rucksacks sorgfältig durchlesen.

Tech Wash® - Zur Verwendung mit warmem Wasser zum Waschen und Reinigen deines Rucksacks oder Gepäckstücks.

Tent & Gear Solar Proof® - Spray zum Schutz des Rucksacks vor UV-Strahlen und zur Verbesserung der wasserabweisenden Eigenschaften.



Für eine komplette Anleitung zur Reinigung deines Osprey-Rucksacks besuche bitte: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

OSPREY-WASSERBEHÄLTER

ALLGEMEINE PFLEGE DES WASSERBEHÄLTERS

- + Ein Ausspülen des Wasserbehälters nach jeder Anwendung hält den Wasserbehälter frisch, insbesondere bei einer Verwendung zuckerhaltiger Getränke.
- + Verwende regelmäßig Hydraulics™-Reinigungstabletten von Osprey zur Reinigung des Wasserbehälters.
- + Jod oder andere Reinigungstabletten für den Wasserbehälter wird dessen Qualität nicht beeinflussen. Diese Tabletten können jedoch mit der Zeit Flecken im Wasserbehälter verursachen.
- + Ein Einfrieren des Wasserbehälters wird dessen Qualität nicht beeinflussen. Wenn jedoch der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt ist, achte bitte darauf, dass sich Wasser im gefrorenen Zustand ausdehnt und den Wasserbehälter im überfüllten Zustand schädigen kann.
- + KEIN kochendes Wasser in den Wasserbehälter einfüllen. Dies kann zu Schäden am Wasserbehälter und zum Verlust der Garantieansprüche führen.
- + Sieh dir den Clip „Reinigung eines Hydraulics™-Wasserbehälters von Osprey“ auf der YouTube®-Site von Osprey an.

REINIGUNG DES WASSERBEHÄLTERS (MIT HYDRAULICS™-REINIGUNGSTABLETTEN VON OSPREY)

- A Den Wasserbehälter mit warmem Wasser füllen. Keine Bleichmittel oder kochendes Wasser verwenden.
- B Eine Reinigungstablette in den Wasserbehälter geben und die Kappe schließen.
- C Den Wasserbehälter flach hinlegen und die Tablette 5 Minuten lang auflösen lassen.
- D Den Wasserbehälter 30 Sekunden lang schütteln, um die Lösung gleichmäßig zu verteilen.
- E Das Beißventil und den Wasserbehälter zusammendrücken, um Luft zu entfernen, und dann den Wasserbehälterschlauch und das Ventil mit der Lösung füllen.
- F Den Wasserbehälter 15 Minuten lang ruhen lassen und anschließend die Lösung ablassen.
- G Den Wasserbehälter und den Schlauch mit sauberem, kühlem Wasser spülen.
- H Den Wasserbehälter in einem gut belüfteten Raum zum Trocknen aufhängen.

GRÜNDLICHE REINIGUNG DES WASSERBEHÄLTERS (MIT HYDRAULICS™-REINIGUNGSSET VON OSPREY)

- 1 Den Wasserbehälter ausspülen und mit Wasser und einem milden Spülmittel auffüllen. Keine Bleichmittel oder kochendes Wasser verwenden.
- 2 Mit der großen Reinigungsbürste des Hydraulics™-Reinigungssets von Osprey das Innere des Wasserbehälters schrubben.
- 3 Den Schlauch vom Wasserbehälter und das Beißventil vom Schlauch entfernen und mit der kleinen Bürste des Hydraulics™-Reinigungssets von Osprey das Innere des Schlauches schrubben.
- 4 Die Silikonabdeckung des Beißventils entfernen und das Beißventil mit warmem Seifenwasser säubern.
- 5 Das Innere und Äußere des Wasserbehälters sowie den Schlauch und die Teile des Beißventils mit sauberem, kühlem Wasser abspülen.
- 6 Den Schlauch und das Beißventil in einem gut belüfteten Raum trocknen lassen.
- 7 Das Hydraulics™-Reinigungsset-Trockengestell von Osprey in den Wasserbehälter einsetzen und in einem gut belüfteten Raum zum Trocknen aufhängen.

Für eine komplette Anleitung zur Reinigung des Osprey-Wasserbehälters sieh dir bitte den Clip „Reinigung des Hydraulics™-Wasserbehälters von Osprey“ unter youtube.com/ospreypacks an.

Für weitere Informationen zu diesem Produkt und anderen, zur Rucksackpflege, wie du deinen Rucksack packst, zu unserer lebenslangen Garantie oder um mit dem Kundenservice von Osprey Kontakt aufzunehmen, besuche bitte **ospreypacks.com**.

BENUTZERHANDBUCH



ospreypacks.com