

KAMBER RACE SERIE



KAMBER RACE

Willkommen bei Osprey. Wir freuen uns, Ihr Abenteuer mit unseren funktionalen, langlebigen und innovativen Produkte zu begleiten. In der folgenden Gebrauchsanweisung finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften, der Benutzung und der Wartung Ihres Produkts sowie Näheres zu unserem Kundenservice und den Garantiebedingungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG



ospreypacks.com



MERKMALE

- 1 Schnelle Skianbringung, ohne Absetzen des Rucksacks
- 2 Gut zugängliche Stretchtasche
- 3 ToolLock™ Befestigung für Eispickel
- 4 Leicht zugängliche Tasche für Steigeisen
- 5 Stretchtasche an der Vorderseite aus Mesh
- 6 Abschleppschlaufe

STOFFE

- | | |
|--------------------|-------------------|
| HAUPTANTEIL | 30D Nylon Ripstop |
| AKZENTE | 100D Dobby Nylon |
| UNTERSEITE | 30D Nylon Ripstop |

KAMBER RACE

| MAßE | EINHEITSGRÖßE |
|------------|-----------------|
| Kubikzoll | 1098 |
| Liter | 18 |
| Pfund | 0,84 |
| Kilogramm | 0,38 |
| Zoll | 19H x 11B x 9T |
| Zentimeter | 47H x 28B x 22T |





AUFHÄNGUNG

1. GESTANZTE RÜCKENPLATTE AUS SCHAUMSTOFF/SPACERMESH

- + Glatte, atmungsaktive Oberfläche über dem gestanzten Rückenteil

2. BIOSTRETCH™ GURTE

- + Verstell- und abnehmbarer Brustgurt
- + Stretchtaschen an den Schultergurten
- + Atmungsaktiver Netzüberzug mit weicher, hautfreundlicher Oberfläche

3. 15 mm ERGOPULL™ HÜFTGURT



BIOSTRETCH™ Gurte

Die BioStretch™ Gurte umranden Ihren gesamten Brustkorb und ermöglichen dadurch einen komfortablen, vor allem aber stabilen Halt. Die Stretchtaschen an der Vorderseite beider Gurte sorgen für einen schnellen Zugriff auf die nächste kleine Stärkung oder anderes Equipment. Der individuell anpassbare Brustgurt lässt sich unglaublich schnell öffnen. Mit ihm können Sie den Rucksack in der für Sie bequemsten Position fixieren. Die Stabilität am Brustkorb ist besonders bei dynamischen Bewegungen unverzichtbar. Den Gurt lösen Sie, indem Sie ihn an einer beliebigen Seite aus der Schnalle ziehen. Um die richtige Position zu finden, können Sie den Brustgurt an den Schultergurten nach oben oder unten schieben und ihn letztendlich an der gewünschten Stelle festziehen.



ERGOPULL™ Bauchgurt

Der Kamber Race verfügt über einen stabilen Nylonbauchgurt, der mit einem geraden ErgoPull™ Verschluss ausgestattet ist. Lösen Sie die Gurte so weit, dass Sie die Schnalle mittig schließen können. Dann fassen Sie die beiden losen Gurte und ziehen diese gleichmäßig vor Ihrer Körpermitte überkreuzt fest.



BELADUNG VON OBEN

Über das großzügige Reißverschlussfach können Sie Ihren Rucksack einfach beladen und schnell auf Ihre Ausrüstung zugreifen. Öffnen Sie den Verschluss der schnell zugänglichen Steigeisentasche soweit wie möglich. Nun können Sie das Hauptfach bequem beladen.

BEFESTIGUNG DES EISPICKELS

Die simple ToolLock™ Befestigung und der Gummizug garantieren einen sicheren Transport und schnellen Zugriff auf Ihren Eispickel.

Anwendung:



- 1 Führen Sie den ToolLock™ Clip durch die Öse am Kopf des Eispickels.
- 2 Lockern Sie den oberen Y-Clip Gummizug und ziehen Sie diesen um den Eispickel straff.
- 3 Folgen Sie den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um den Eispickel zu lösen.



DIAGONALER SKITRANSPORT

Mit dem Spanngurt an den Schultergurten und der Befestigungsschlaufe an der Unterseite des Rucksacks, können Sie sich Ihre Ski auf den Rücken schnallen, ohne den Rucksack abzusetzen. Dies erspart Ihnen in unwegsamem Gelände Zeit und Anstrengung.

Anwendung:

- 1 Am rechten Schultergurt befindet sich der Spanngurt für die Ski. Lösen Sie diesen aus der Nylonschlaufe.
- 2 Lösen Sie den Klettverschluss der Befestigungsschlaufe am linken unteren Ende des Rucksacks. Durch diese Schlaufe schieben Sie die Ski mit der Unterseite voran, bis die Bindung durch den Gurt gehalten wird.
- 3 Ziehen Sie die Ski diagonal über den Rucksack bis zum Spanngurt am rechten Schultergurt. Erweitern Sie den Spanngurt auf die gewünschte Länge.
- 4 Legen Sie den Spanngurt um die Ski und ziehen Sie diesen fest. Nun sind Ihre Ski stabil befestigt. Folgen Sie den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um die Ski wieder zu lösen.



SCHNELLZUGRIFF-TASCHEN

Dank des Klettverschlusses an der Steigeisentasche auf der rechten Rucksackseite, können Sie auf Ihre Steigeisen extrem schnell zugreifen und sie ebenso schnell wieder verstauen. Dazu brauchen Sie den Rucksack nicht abzusetzen. Ebenso wenig, um sich eine Stärkung aus der Stretchtasche an der linken Rucksackseite zu ziehen.



TRINKBLASENFACH

Das eingenähte Trinkblasenfach in der Rückenplatte Ihres Rucksacks ermöglicht es Ihnen, bis zu drei Liter Flüssigkeit mitzuführen. Das Fach hat am linken Schultergurt einen Ausgang für den passenden Trinkschlauch, so dass Sie Ihren Körper jederzeit mit Flüssigkeit versorgen können. Dank der integrierten Aufhängung wird Ihre Trinkblase stabil in aufrechter Position gehalten.

Weitere Informationen zu diesem Produkt, der richtigen Pflege, der bestmöglichen Beladung und unseren Garantiebestimmungen finden Sie auf **ospreypacks.com**. Dort haben Sie außerdem Zugang zum Kundenservice.

GEBRAUCHSANWEISUNG



ospreypacks.com