

SERIE KAMBER RACE



KAMBER RACE

Bienvenido a Osprey. Nos sentimos orgullosos de haber creado el producto de transporte para aventuras más funcional, resistente e innovador. Consulta el manual de usuario para obtener información sobre las características del producto, su utilización, mantenimiento, el servicio de atención al cliente y la garantía.

MANUAL DE USUARIO



ospreypacks.com



CARACTERÍSTICAS

- 1 Sistema rápido de transporte de esquís en diagonal para que no tengas que quitarte la mochila
- 2 Bolsillo elástico de acceso rápido
- 3 Sujeción individual ToolLock™ para la piqueta con amarre de cuerda elástica
- 4 Bolsillo de acceso rápido para crampones
- 5 Bolsillos delanteros de malla elástica en el arnés
- 6 Anilla de remolque

TEJIDOS

- PRINCIPAL** Nailon Antidesgarros 30D
- RELIEVE** Nailon Dobby 100D
- FONDO** Nailon Antidesgarros 30D

KAMBER RACE

ESPECIFICACIONES	TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas	1098
Litros	18
Libras	0,84
Kilogramos	0,38
Pulgadas	19 x 11 x 9
Centímetros	47 x 28 x 22





TRANSPORTE

1. PANEL TRASERO DE MALLA ESPACIADA/ESPUMA TROQUELADA

- + Superficie lisa y transpirable sobre espuma troquelada

2. ARNÉS ENVOLVENTE BIOSTRETCH™

- + Correa para el esternón desmontable y ajustable
- + Bolsillos delanteros de malla elástica en el arnés
- + Envoltura de malla transpirable con superficie de contacto libre de roces

3. CORREA PARA LA CADERA MODIFICADA ERGOPULL™ DE 15 MM

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS



ARNÉS ENVOLVENTE BIOSTRETCH™

El arnés envolvente BioStretch™ rodea la caja torácica para lograr un ajuste cómodo y estable. Los bolsillos cosidos de tejido elástico en cada lado del arnés proporcionan un acceso rápido a la comida u otro equipamiento sin tener que quitarse la mochila. La correa para el esternón ajustable y de fácil liberación ofrece una gran variedad de posiciones de ajuste y proporciona la estabilidad torsional necesaria durante el movimiento dinámico. Para soltar la correa para el esternón del arnés, tira de la pestaña de tela que hay en cada hebilla de la correa para el esternón. Para ajustar la correa, deslízala hacia arriba o hacia abajo por el rail del arnés hasta la posición deseada.



CIERRE ERGOPULL™ DE LA CORREA PARA LA CINTURA

La mochila Kamber Race cuenta con una correa fija de nailon para la cintura con un cierre recto ErgoPull™ modificado. Para utilizarlo, afloja las correas lo suficiente para poder enganchar la hebilla central. Sujeta los extremos de las correas de cada lado y tira de forma uniforme con ambas manos.



ACCESO AL PANEL DE CARGA

El acceso al panel de carga facilita la carga de la mochila y el acceso a su contenido. Suelta la cabilla del bolsillo de acceso rápido para los crampones para maximizar el espacio de almacenaje del compartimento principal.

TRANSPORTE PARA LA PIQUETA

La sujeción ToolLock™ y los amarres de cuerda elástica proporcionan un espacio seguro y fácilmente accesible para llevar la piqueta.

Para utilizarla:



- 1 Guía el clip ToolLock™ a través de la ranura de la cabeza de la piqueta.
- 2 Suelta el clip elástico superior con forma de Y y fija el mango de la piqueta.
- 3 Para quitar la piqueta, invierte el proceso.



TRANSPORTE DE ESQUÍ EN DIAGONAL

La correa de retención para el transporte de los esquís en diagonal funciona junto con la anilla inferior para permitir colocarlos y quitarlos sin tener que quitarse la mochila, ahorrando tiempo y esfuerzo cuando el terreno requiere que también llevemos botas.

Para utilizarlo:

- 1 Localiza la correa ajustable de transporte de esquís en el lado derecho del arnés y quita la anilla de nailon para soltarlo.
- 2 Desengancha el gancho y la pestaña de la anilla que sujetan la anilla inferior del lado izquierdo al cuerpo de la mochila y desliza los esquís por la parte de atrás hasta que las fijaciones descansan sobre la anilla de transporte.
- 3 Tira de los esquís por el cuerpo de la mochila hacia la correa derecha del arnés y ajústala al largo apropiado tirando de la pestaña de la hebilla de cierre para extenderla.
- 4 Engancha la correa superior de transporte de esquís alrededor de los esquís y apriétala para proporcionar un transporte estable y accesible. Para quitar los esquís, invierte el proceso.



BOLSILLOS DE ACCESO RÁPIDO

El bolsillo de acceso rápido para crampones con gancho y anilla en el lado derecho de la mochila proporciona un fácil acceso y espacio para los crampones sin tener que quitarse la mochila, al tiempo que un bolsillo de tejido elástico en el lado izquierdo ofrece fácil acceso y almacenaje de camisetas sin tener que quitarse la mochila.



HIDRATACIÓN

La funda de hidratación cosida situada dentro del panel trasero acepta reservas de hasta tres litros y funciona junto a un puerto de salida en el lado izquierdo del arnés para proporcionar hidratación sobre la marcha. El colgador de la reserva está cosido y mantiene el sistema de hidratación en su sitio.

Para obtener más información sobre este producto y otros, sobre cómo cuidarlo, cómo preparar la mochila, la garantía de por vida o para ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey, visita **ospreypacks.com**.

MANUAL DE USUARIO



ospreypacks.com