

SÉRIE KAMBER RACE



KAMBER RACE

Bienvenue chez Osprey. Nous sommes fiers de concevoir les produits de transport les plus fonctionnels, durables et innovateurs pour partir à l'aventure. Veuillez vous référer au manuel du propriétaire pour obtenir de l'information sur les caractéristiques des produits, leur utilisation, leur entretien, le service à la clientèle et la garantie.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



ospreypacks.com



CARACTÉRISTIQUES

- 1 Rapide système de portage de ski en diagonal fonctionnant sans même avoir à enlever le sac des épaules.
- 2 Poche au revêtement extensible à accès rapide.
- 3 Attache simple ToolLock™ pour outil de glace avec corde de fixation élastique.
- 4 Poche pour crampons à accès rapide.
- 5 Poches de harnais en maille extensible sur le devant.
- 6 Boucle de portage

TISSU

- PRINCIPAL** Nylon indéchirable 30D
ACCENT Nylon armuré 100D
BAS Nylon indéchirable 30D

KAMBER RACE

SPÉC	GRANDEUR UNIQUE
Pouces cubes	1098
Litres	18
Livres	0,84
Kilogrammes	0,38
Pouces	19h x 11l x 9p
Centimètres	47h x 28l x 22p





PORTAGE

1. PANNEAU ARRIÈRE EN MOUSSE DÉCOUPÉE À LA FORME ET MAILLE D'ESPACEMENT

- + Douce surface perméable à l'air sur mousse découpée à la forme.

2. HARNAIS MOULANT BIOSTRETCH™

- + Sangle de poitrine amovible et ajustable.
- + Poches de harnais en maille extensible sur le devant.
- + Maille moulante perméable à l'air, à surface de contact douce et non irritante.

3. SANGLE DE CEINTURE DE HANCHES ERGOPULL™ MODIFIÉE DE 15 MM.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES



HARNAIS MOULANT BIOSTRETCH™

Le harnais moulant BioStretch™ épouse la cage thoracique pour créer un ajustement confortable et stable. Les poches extensibles cousues et tissées de chaque côté du harnais offrent un accès rapide à la nourriture et autres articles sans avoir à descendre le sac des épaules. Une sangle de poitrine ajustable et à déclenchement rapide offre toute une variété de positions d'ajustement et fournit la stabilité de torsion nécessaire durant les mouvements dynamiques. Pour détacher la sangle de poitrine du harnais, tirez l'onglet en tissu situé de chaque côté de la boucle de la sangle de poitrine. Pour ajuster la sangle de poitrine, glissez-la de haut en bas du harnais en position désirée.



FERMETURE DE SANGLE DE FIXATION À LA TAILLE ERGOPULL™

Le sac Kamber Race est doté d'une sangle de fixation à la taille en nylon, avec une fermeture droite ErgoPull™ modifiée. Pour la manipuler, relâchez la sangle suffisamment pour connecter la boucle centrale. Puis, tenez les bouts lâches de la sangle de chaque côté, et tirez vers le devant en les croisant également avec les deux mains.



ACCÈS À LA CHARGE DU PANNEAU

L'accès à la charge par le panneau zippé permet de facilement charger le sac et accéder au contenu interne. Détachez la poche à bouton en bâtonnet pour crampons pour maximiser l'espace de stockage du compartiment principal.

PORTAGE D'OUTILS

Une attache simple ToolLock™ et une corde de fixation élastique offrent un accès sécurisé et facile à l'outil de glace porté.

Pour utiliser :



- 1 Dirigez le crochet ToolLock™ à travers l'œillet sur la tête de votre outil de glace.
- 2 Relâchez le crochet élastique supérieur en forme de Y et sécurisez le manche de l'outil de glace.
- 3 Faites le processus inverse pour enlever l'outil de glace.



TRANSPORT DE SKI EN DIAGONAL

Un harnais à sangles de retenu, à utilisation sur le champ pour le portage de ski en diagonal, fonctionne conjointement avec une boucle de portage de ski inférieure pour permettre de porter des skis et de les enlever du sac sans avoir à le descendre de vos épaules. Cela économise temps et effort sur un terrain impraticable en botte.



Pour l'utiliser :

- 1 Localisez la sangle ajustable du portage de ski située sur le harnais de droite et retirez-la de la boucle en nylon pour la dégager.
- 2 Défaites le crochet et bouclez l'onglet en retenant la boucle de portage située en bas sur le côté gauche du corps de sac, et faites glisser les skis, la queue d'abord, base contre base, jusqu'à ce que les fixations de ski reposent sur la boucle de portage de ski.
- 3 Tirez les skis en diagonal du corps de sac vers la sangle droite du harnais de portage de ski et ajustez la sangle à la bonne longueur en tirant sur l'onglet de la boucle à verrouillage vers le haut pour l'allonger.
- 4 Attachez la sangle de portage de ski supérieure autour des skis et serrez la sangle pour stabiliser et rendre accessible le portage. Faites le processus inverse pour enlever les skis.



POCHES D'ACCÈS RAPIDE

Une poche à boucle et crochets à accès rapide pour les crampons, sur le côté droit du sac, offre un accès et un stockage facile des crampons, sans avoir à descendre le sac des épaules. Tandis qu'une poche à revêtement tissé extensible, sur le côté gauche du sac, offre un accès et un stockage facile d'autres articles sans avoir à descendre le sac des épaules.



HYDRATATION

Un manchon d'hydratation cousu, situé à l'intérieur du panneau arrière, prend en charge un réservoir pouvant aller jusqu'à trois litres et fonctionne conjointement avec une sortie d'hydratation sur la sangle latérale gauche pour hydrater en route. Un support de réservoir cousu tient votre système d'hydratation en place.

Pour de plus amples informations sur ce produit et les autres, sur l'entretien des sacs, sur la façon d'emballer votre sac, sur la garantie à vie, ou pour communiquer avec le Service à la clientèle d'Osprey, visitez **ospreypacks.com**.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



ospreypacks.com