

SERIE KAMBER RACE



KAMBER RACE

Benvenuto in Osprey. Siamo fieri di creare gli zaini più funzionali, più resistenti e più innovativi per le tue avventure. Puoi fare riferimento a questo manuale d'uso per informazioni relative alle caratteristiche del prodotto, al suo utilizzo, alla sua manutenzione, al servizio clienti e alla garanzia.

MANUALE D'USO



ospreypacks.com



CARATTERISTICHE

- 1 Sistema di supporto rapido per gli sci in diagonale, funziona senza dover togliersi lo zaino
- 2 Tasca elasticizzata ad accesso rapido
- 3 Attacco ToolLock™ singolo per piccone da ghiaccio, con corda elastica
- 4 Tasca per ramponi ad accesso rapido
- 5 Taschini frontali a rete sugli spillacci
- 6 Anello da traino

TESSUTO

- PRINCIPALE** 30D Nylon Ripstop
FINITURE 100D Nylon Dobby
FONDO 30D Nylon Ripstop

KAMBER RACE

SPECIFICHE	MISURA UNICA
Pollici Cubi	1098
Litri	18
Libbre	0.84
Chilogrammi	0.38
Pollici	19h x 11w x 9d
Centimetri	47h x 28w x 22d





TRASPORTO

1. PANNELLO POSTERIORE CON IMBOTTITURA A RETE / SCHIUMA SAGOMATA

- + Superficie morbida e traspirante, realizzata in schiuma sagomata

2. IMBRACATURA AVVOLGENTE BIOSTRETCH™

- + Cinghia pettorale removibile e regolabile
- + Taschini frontali a rete sugli spillacci
- + Superficie di contatto con imbottitura a rete traspirante, morbida e anallergica

3. CINTURA IN VITA MODIFICATA DA 15 MM ERGOPULL™



IMBRACATURA AVVOLGENTE BIOSTRETCH™

L'imbracatura avvolgente BioStretch™ è concepita per avvolgere la cassa toracica, per trasportare lo zaino comodamente e mantenendo un'ottima stabilità. I taschini frontali a rete cuciti su ognuno degli spallacci permettono di accedere rapidamente a cibo o equipaggiamento senza doversi togliere lo zaino. La cinghia pettorale regolabile e a sgancio rapido permette di assumere qualsiasi posizione e consente di mantenere un'elevata stabilità anche nelle situazioni più dinamiche. Per staccare la cinghia pettorale dall'imbracatura, bisogna tirare l'etichetta in tessuto che si trova su entrambi i lati della fibbia della cinghia stessa. Per regolare la cinghia pettorale, basterà farla scorrere verso l'alto o verso il basso lungo l'apposito supporto situato sugli spallacci, fino a raggiungere la posizione desiderata.



CHIUSURA DELLA CINTURA IN VITA ERGOPULL™

Lo zaino Kamber Race è dotato di una cintura fissa in vita con una chiusura modificata ErgoPull™. Per utilizzare l'ErgoPull™, allentare a sufficienza la cintura, in modo da poter chiudere la fibbia centrale. In seguito, afferrare i due lati esterni della cintura e tirarli verso il centro con entrambe le mani e in egual misura.



ACCESSO AL PANNELLO DI CARICO

L'accesso al pannello di carico tramite cerniera permette di caricare comodamente lo zaino e di accedere facilmente al suo contenuto. Rimuovere la tasca per ramponi ad accesso rapido in modo da aumentare al massimo la capacità di carico del compartimento principale dello zaino.

ATTACCO PER PICCONE DA GHIACCIO

Un singolo attacco ToolLock™ e un anello elasticizzato permettono di trasportare e di accedere facilmente a un piccone da ghiaccio.

Come utilizzarlo:



- 1 Far passare la clip ToolLock™ attraverso l'occhiello situato sulla testa del proprio piccone da ghiaccio.
- 2 Allentare il cordino elasticizzato a Y e fissare il manico del piccone.
- 3 Ripetere queste operazioni in ordine inverso per rimuovere il piccone.



SUPPORTO PER SCI DIAGONALE

Lo zaino è dotato di una cinghia di supporto per sci diagonale che, abbinata a degli anelli di trasporto posti nella parte inferiore dello zaino, permette di agganciare e sganciare gli sci senza doversi togliere lo zaino, per risparmiare tempo e fatica.

Come utilizzarlo:

- 1 Individuare la cinghia regolabile per gli sci situata sullo spallaccio destro e sganciarla dall'anello in nylon per liberarla.
- 2 Separare la chiusura a velcro che trattiene l'anello diagonale di supporto per gli sci nella parte inferiore sinistra dello zaino e far passare gli sci dalla parte posteriore, base contro base, facendoli scorrere finché gli attacchi arrivano a toccare l'anello.
- 3 Tirare gli sci verso l'anello posto sullo spallaccio destro dello zaino e regolare la cinghia correttamente, tirando il lembo della fibbia di bloccaggio.
- 4 Far passare la cinghia superiore attorno agli sci e stringerla per trasportare gli sci comodamente e potendovi accedere in qualsiasi momento. Ripetere queste operazioni in ordine inverso per rimuovere gli sci.



TASCHE AD ACCESSO RAPIDO

Una tasca per ramponi ad accesso rapido con chiusura a velcro sul lato destro dello zaino permette di riporre e accedere facilmente ai ramponi senza doversi togliere lo zaino, mentre una tasca elasticizzata ad accesso rapido posta sul lato sinistro dello zaino permette di accedere a ciò che vi si ripone senza doversi togliere lo zaino.



SERBATOIO

Una tasca situata nella parte interna del pannello posteriore permette di inserire un serbatoio fino a tre litri di capienza, mentre un'apertura per il serbatoio posta sullo spallaccio sinistro permette di bere anche mentre si è in movimento. Un gancio interno per il serbatoio permetterà di mantenerlo in equilibrio stabile.

Per maggiori informazioni su questo e altri prodotti, sulla manutenzione dello zaino, su come caricarlo correttamente, sulla nostra garanzia a vita, o per contattare il Servizio Clienti Osprey, visita il sito **ospreypacks.com**.

MANUALE D'USO



ospreypacks.com