

# SÉRIES KAMBER RACE

---



KAMBER RACE

Bem-vinda a Osprey. Orgulhamo-nos em criar os produtos portadores mais funcionais, duráveis e inovadores para as suas aventuras. Por favor, consulte este manual de usuário para obter informações sobre os recursos do produto, uso, manutenção, garantia e serviço ao cliente.

## MANUAL DE USUÁRIO

---



[ospreypacks.com](http://ospreypacks.com)



## CARACTERÍSTICAS

- 1 O sistema rápido de transporte de esqui diagonal funciona sem tirar a mochila
- 2 Rápido acesso ao bolso de trecho de pele
- 3 Único acessório de ferramenta de gelo ToolLock™ sem laço elástico
- 4 Rápido acesso ao bolso de crampons
- 5 Bolsos do arnês frontal com malha extensora
- 6 Laço de reboque

## TECIDO

- PRINCIPAL** 30D Poliamida de Náilon  
**ÊNFASE** 100D Náilon Dobby  
**BASE** 30D Poliamida de Náilon

## KAMBER RACE

ESPECIFICAÇÕES	TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica	1098
Litros	18
Libras	0,84
Quilogramas	0,38
Polegadas	19a x 11l x 9c
Centímetros	47a x 28l x 22c





## TRANSPORTE

### 1. MALHA EXTENSORA / PAINEL POSTERIOR DE ESPUMA RECORTADO

- + Superfície lisa, respirável, sobre um recortado de espuma

### 2. ARNÊS DE CONTORNO CORPORAL BIOSTRETCH™

- + Cinta de esterno ajustável e removível
- + Bolsos com malha extensora do arnês frontal
- + Envoltório de malha respirável com superfície macia, livre de irritação

### 3. CINTA QUADRIL DE CORREIAS ERGOPULL™ MODIFICADAS DE 15 MM

# CARACTERÍSTICAS DETALHADAS



## ARNÊS DE CONTORNO CORPORAL BIOSTRETCH™

O arnês de envoltório corporal BioStretch™ cobre a caixa torácica para um ajuste confortável e estável. Os bolsos de tecido costurado extensor, em ambos os lados do arnês, fornecem o acesso rápido à comida e outros equipamentos, sem ter que remover a mochila. Uma cinta de esterno ajustável, de rápido acesso, fornece uma variedade de posições de ajuste e proporciona a estabilidade torsional necessária durante o movimento dinâmico. Para retirar a cinta de esterno do arnês, puxe a aba de tecido encontrada em qualquer cinta da fivela do esterno. Para ajustar a cinta de esterno, deslize-a para cima ou para baixo sobre o trilho do arnês, para a colocar na posição desejada.



## FECHO DE CINTAS ABDOMINAIS ERGOPULL™

A Kode Race apresenta uma cinta abdominal fixa em náilon, com um fecho simples modificado de ErgoPull™. Para usar, afrouxe as correias de forma suficiente, para que possa conectar a fivela central. Segure as pontas soltas das correias em ambos os lados e puxe-a uniformemente com ambas as mãos.



## ACESSO À CARGA DO PAINEL

Acesso à carga do painel com zíper, fornece um carregamento fácil da mochila e acesso ao conteúdo interno. Desanexe a alternância do rápido acesso ao bolso de camprons para maximizar o espaço do compartimento principal da mochila.

## TRANSPORTE DE FERRAMENTA

Um único acessório e ferramenta sem laço elástico ToolLock™ fornece um transporte seguro e de fácil acessibilidade à ferramenta de gelo.

To use:



- 1 Rode a mola ToolLock™ através do orifício na cabeça da sua ferramenta de gelo.
- 2 Solte a mola-Y superior e fixe a alça da ferramenta de gelo.
- 3 Revirta este processo para remover a ferramenta de gelo.



## TRANSPORTE DE ESQUI DIAGONAL

Um transporte de esqui diagonal em movimento, com cinta de retenção do arnês, funciona em conjunto com o laço de transporte de esqui inferior, para permitir um transporte e remoção de esqui, sem necessidade de retirar a mochila, poupando tempo e esforço quando o terreno requer o empacotamento de inicialização.

Para utilizar:

- 1 Localize a alça de transporte de esqui ajustável no arnês direito e retire o laço de náilon para desengatar.
- 2 Solte o gancho e a aba do laço, segurando o laço de transporte de esqui diagonal do lado esquerdo inferior, do corpo da mochila, e deslize os esquis pela cauda primeiro, base a base, até as ligações do esqui estarem apoiadas no laço de transporte dos mesmos.
- 3 Puxe os esquis transversalmente ao corpo da mochila para a cinta de transporte de esqui do arnês direito e ajuste a correia para o comprimento correcto, puxando para cima a patilha da fivela para alongar.
- 4 Envolve a cinta de transporte de esqui superior ao redor dos próprios esquis e aperte a cinta para fornecer um transporte estável e acessível. Revirta este processo para remover os esquis.



## BOLSOS DE RÁPIDO ACESSO

Um bolso de velcro de acesso rápido no lado direito da mochila, fornece fácil acesso e armazenamento de grampos sem remover a mochila, enquanto um bolso de pele extensora no lado esquerdo da mochila, permite fácil acesso e armazenamento das peles sem remover a mesma.



## HIDRATAÇÃO

Uma manga costurada de hidratação, localizada no interior do painel posterior aceita um reservatório até 3 litros e funciona em conjunto com uma porta de saída de hidratação do lado esquerdo do arnês, para entregar hidratação em movimento. Um gancho costurado do reservatório mantém o seu sistema de hidratação no lugar correto.

---

Para obter mais informações sobre este produto e outros, cuidados da mochila, como arrumar a mochila, nossa garantia vitalícia, ou para entrar em contato com o serviço ao cliente de Osprey, visite **[ospreypacks.com](https://ospreypacks.com)**.

## MANUAL DE USUÁRIO

