

SERIE MOMENTUM



MOMENTUM 32



MOMENTUM 26

Bienvenido a Osprey. Nos sentimos orgullosos de haber creado el producto de transporte para aventuras más funcional, resistente e innovador. Consulta el manual de usuario para obtener información sobre las características del producto, su utilización, mantenimiento, el servicio de atención al cliente y la garantía.

MANUAL DE USUARIO



ospreypacks.com



CARACTERÍSTICAS

- 1 Bolsillo superior con cremallera gofrado con calor
- 2 Acceso separado con cremallera superior a las fundas para el portátil y la tablet
- 3 Compartimento principal con funda para documentos y bolsillos de malla
- 4 Bolsillos elásticos para botellas de agua en el panel lateral
- 5 Bolsillo de organización en el panel delantero
- 6 Sujeción LidLock™ para el casco
- 7 Detalle reflectante en el panel delantero
- 8 Bolsillo grande inferior con cremallera para el calzado (sólo la de 32L)
- 9 Sujeción para luz intermitente
- 10 Protector para la lluvia integrado, ajustado y de alta visibilidad
- 11 Correas de compresión laterales
- 12 Bolsillo con cremallera gofrado con calor en el panel lateral con llavero retráctil

TEJIDOS

- PRINCIPAL** Nailon Dobby 400D x 200D
- RELIEVE** Tela de mochila Nailon 420HD
- FONDO** Tela de mochila Nailon 420HD

MOMENTUM 32

ESPECIFICACIONES	TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas	1953
Litros	32
Libras	2,67
Kilogramos	1,21
Pulgadas	20 x 12 x 11
Centímetros	50 x 30 x 29



CARACTERÍSTICA ÚNICA

- 1 Bolsillo grande inferior con cremallera para el calzado

MOMENTUM 26

ESPECIFICACIONES	TAMAÑO ÚNICO
Pulgadas cúbicas	1648
Litros	26
Libras	2,38
Kilogramos	1,08
Pulgadas	20 x 12 x 11
Centímetros	50 x 30 x 29





SUSPENSIÓN

1 PANEL TRASERO AIRSCAPE™

- + Espuma cubierta de malla para una mejor ventilación y comodidad

2 ARNÉS PARA LOS HOMBROS

- + Yugo y elevadores de carga innovadores, ventilados y elásticos
- + Ventanas de ventilación de espuma troquelada cubierta de malla
- + Correa para los hombros de malla ventilada para mayor comodidad y ventilación
- + Correa para el esternón ajustable con silbato para emergencias

3 CORREA PARA LA CADERA DE MALLA

- + Aleta elástica en la correa para la cadera que mantiene la comodidad al llevarla
- + Correa para la cadera estabilizadora desmontable de 25 mm



AJUSTE DEL ARNÉS

Las correas del arnés deberían adaptarse completamente alrededor de los hombros sin huecos entre la mochila y la espalda. La parte acolchada de las correas del arnés debería terminar a 1" / 2,5 cm - 2" / 5 cm por debajo de los sobacos, y la correa del esternón ajustada aproximadamente a 2" / 5 cm por debajo de la clavícula.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS



CORREAS DE COMPRESIÓN LATERALES INFERIORES 32L / 26L

Las correas de compresión laterales inferiores estabilizan la carga y estrechan el perfil de la mochila cuando no se llena. Para comprimir la mochila, aprieta las correas laterales y para soltarla, levanta la hebilla deslizadora.



BOLSILLO DE ORGANIZACIÓN EN EL PANEL DELANTERO 32L / 26L

El bolsillo del panel delantero guarda de forma segura bolígrafos, libros y otros artículos pequeños.



BOLSILLO SUPERIOR CON CREMALLERA GOFRADO CON CALOR 32L / 26L

El bolsillo superior con cremallera gofrado con calor proporciona un espacio seguro y antiarañazos para las gafas de sol y otros artículos frágiles.



PANEL LATERAL CON CREMALLERA GOFRADO CON CALOR Y CON LLAVERO RETRÁCTIL 32L / 26L

Guarda de forma segura las llaves, el teléfono y otros artículos pequeños y accede a ellos fácilmente. El llavero retráctil previene que se caigan las llaves de forma accidental.



BOLSILLO ELÁSTICO PARA BOTELLA DE AGUA EN EL PANEL LATERAL 32L / 26L

El bolsillo elástico para botella de agua del panel lateral puede llevar botellas más pequeñas y está colocado intencionadamente en ángulo para proporcionar acceso al contenido del bolsillo sin tener que quitarte la mochila.



FUNDA PARA EL PORTÁTIL Y LA TABLET

FUNDA PARA EL PORTÁTIL 32L / 26L

Pulgadas 18,9 x 11,8 x 3,9
Centímetros 48 x 30 x 10

FUNDA PARA LA TABLET 32L / 26L

Pulgadas 11,2 x 8,5 x 2
Centímetros 28,5 x 21,5 x 5

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS



SUJECIÓN LIDLOCK™ PARA EL CASCO

32L / 26L

El sistema LidLock™ de Osprey transporta el casco de la bicicleta de forma fácil y segura.

- A Localiza el clip de sujeción LidLock™ para el casco cerca de la parte superior del panel delantero de la mochila y sácalo.
- B En posición vertical, pasa el LidLock™ por la ventilación del casco desde la parte de abajo y engánchalo en posición horizontal.
- C Para soltar el casco, invierte el proceso.



SUJECIÓN PARA LUZ INTERMITENTE

32L / 26L

La correa con sujeción para una luz intermitente se encuentra cerca de la base del panel delantero de la mochila y permite colocar rápidamente una luz para tener mayor visibilidad en la oscuridad.

- A Coloca el clip para la luz intermitente a través de la anilla reflectante de sujeción de la luz intermitente.
- B La anilla es reflectante y proporciona visibilidad añadida cuando no se utiliza la luz intermitente.



PROTECTOR PARA LA LLUVIA DESMONTABLE INTEGRADO

32L / 26L

- A Localiza el icono del protector para la lluvia cerca de la base de la mochila.
- B Abre la cremallera del compartimento del protector para la lluvia.
- C Saca el protector del compartimento y colócalo por la parte superior e inferior de la mochila.
- D Ténsalo en su sitio con el cordón de cierre de la parte inferior del protector para la lluvia.
- E Para volverlo a colocar en su compartimento, invierte el proceso.
- F Para quitar el protector entero, quita la barra de sujeción de plástico de la anilla de cuerda dentro del compartimento del protector.

Consejo: Para prevenir el moho, quita el protector para la lluvia y déjalo secar por completo después de cada uso.

Para obtener más información sobre este producto y otros, sobre cómo cuidarlo, cómo preparar la mochila, la garantía de por vida o para ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey, visita **ospreypacks.com**.

MANUAL DE USUARIO



ospreypacks.com