

# SÉRIES MOMENTUM

---



Bem-vinda a Osprey. Orgulhamo-nos em criar os produtos portadores mais funcionais, duráveis e inovadores para as suas aventuras.

Por favor, consulte este manual de usuário para obter informações sobre os recursos do produto, uso, manutenção, garantia e serviço ao cliente.

## MANUAL DE USUÁRIO

---



[ospreypacks.com](http://ospreypacks.com)



## CARACTERÍSTICAS

- 1 Bolso superior térmico com zíper
- 2 Acesso superior de zíper separado para mangas acolchoadas de portátil e tablet
- 3 Compartimento principal com manga de documento e bolsos de malha
- 4 Bolsos extensores laterais ao painel para garrafa de água
- 5 Bolso de organização do painel frontal
- 6 Fixação de capacete LidLock™
- 7 Detalhes refletivos no painel frontal
- 8 Bolso inferior grande com zíper para sapatos (apenas 32L)
- 9 Acessório de luz pisca-pisca
- 10 Capa impermeável de alta visibilidade, de adaptação confortável incorporada
- 11 Cintas de compressão laterais
- 12 Bolso térmico lateral ao painel com zíper e chaveiro retrátil

## TECIDO

- PRINCIPAL** 400D x 200D Náilon Dobby
- ÊNFASE** 420HD Pano de mochila Náilon
- BASE** 420HD Pano de mochila Náilon

## MOMENTUM 32

ESPECIFICAÇÕES	TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica	1953
Litros	32
Libras	2.67
Quilogramas	1.21
Polegadas	20a x 12l x 11c
Centímetros	50a x 30l x 29c



### RECURSO EXCLUSIVO

- 1 Bolso inferior grande com zíper para sapatos

## MOMENTUM 26

ESPECIFICAÇÕES	TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica	1648
Litros	26
Libras	2.38
Quilogramas	1.08
Polegadas	20a x 12l x 11c
Centímetros	50a x 30l x 29c





## SUSPENSÃO

### 1 PAINEL POSTERIOR AIRSCAPE™

- + Espuma de cume de malha para ventilação e conforto

### 2 ARNÊS DE OMBRO

- + Travão inovador extensor ventilado e levantadores de carga
- + Janelas de ventilação de malha em espuma
- + Cinta de ombro de malha respirável para conforto e ventilação
- + Cinta de esterno ajustável com apito de segurança

### 3 CORREIAS DE CINTA QUADRIL

- + Asa de cinta quadril elástica para manter o conforto ao montar
- + Cinta quadril de estabilização das correias removível de 25 mm



## **ADAPTAÇÃO DO ARNÊS**

As cintas do arnês devem envolver totalmente ao redor dos seus ombros sem intervalos entre a mochila e as suas costas. A parte acolchoada das cintas do arnês deve terminar 1"/2.5 cm - 2"/5 cm abaixo das axilas e da cinta de esterno, ajustada a aproximadamente 2"/5 cm abaixo da clavícula.

# CARACTERÍSTICAS DETALHADAS



## **CINTAS DE COMPRESSÃO LATERAL INFERIORES** 32L / 26L

As cintas de compressão lateral inferiores estabilizam cargas e estreitam o perfil da mochila quando a embalagem é ligeira. Para compactar a mochila, aperte as cintas laterais e levante a fivela deslizante para soltar.



## **BOLSO DE ORGANIZAÇÃO DO PAINEL FRONTAL** 32L / 26L

O bolso do painel frontal protege e armazena canetas, livros e outros artigos pequenos.



## **BOLSO TÉRMICO SUPERIOR COM ZÍPER** 32L / 26L

O bolso térmico superior com zíper, fornece uma solução de armazenamento seguro e à prova de riscos para óculos de sol e outros itens frágeis.



## **PAINEL LATERAL TÉRMICO COM ZÍPER E CHAVEIRO RETRÁTIL** 32L / 26L

Mantenha as suas chaves, telefone e outros artigos pequenos, seguros, sem riscos e de fácil acesso em movimento. O chaveiro retrátil impede que as suas chaves caiam acidentalmente.



## **BOLSO EXTENSOR LATERAL AO PAINEL PARA GARRAFA DE ÁGUA** 32L / 26L

O bolso extensor lateral ao painel para a garrafa de água, segura garrafas pequenas e é angulado intencionalmente para fornecer acesso ao conteúdo do bolso sem remover a mochila.



## **MANGA DE PORTÁTIL E TABLET** 32L / 26L MANGA DE PORTÁTIL

Polegadas 18.9a x 11.8l x 3.9c  
Centímetros 48a x 30l x 10c

## 32L / 26L MANGA DE TABLET

Polegadas 11.2a x 8.5l x 2c  
Centímetros 28.5a x 21.5l x 5c

# CARACTERÍSTICAS DETALHADAS



## FIXAÇÃO DE CAPACETE LIDLOCK™

32L / 26L

LidLock™ de Osprey carrega facilmente e com segurança capacetes de bicicleta.

- A Localize o gancho de fixação do capacete LidLock™, perto do topo do painel frontal e puxe-o da mochila.
- B Na posição vertical, passe LidLock™ através do respiradouro do capacete desde da base e acione-o na posição horizontal.
- C Reverta o processo para retirar o capacete.



## ACESSÓRIO DE LUZ PISCA-PISCA

32L / 26L

A correia do acessório de luz pisca-pisca, encontrada perto da base do painel frontal da mochila, permite a rápida fixação de luz de alta visibilidade no escuro.

- A Segure no gancho de luz pisca-pisca através do laço de fixação da luz pisca-pisca refletor
- B O laço de fixação da luz pisca-pisca é refletor e fornece visibilidade adicional quando não estiver a usar uma luz pisca-pisca



## CAPA IMPERMEÁVEL REMOVÍVEL INTEGRADA

32L / 26L

- A Localize o ícone de capa impermeável perto da base da mochila.
- B Descompacte o compartimento da capa impermeável.
- C Puxe a capa impermeável do compartimento e deslize sobre a parte superior e inferior da mochila.
- D Tensão no lugar, usando o fecho de corda na parte inferior da capa impermeável.
- E Reverta este processo para retornar a capa impermeável para o compartimento.
- F Para remover completamente a capa impermeável, retire a barra retentora de plástico no laço de corda, dentro do compartimento da capa impermeável.

Dica: Para evitar mofo, retire a capa impermeável e deixe secar completamente após o uso na chuva.

---

Para obter mais informações sobre este produto e outros, cuidados da mochila, como arrumar a mochila, nossa garantia vitalícia, ou para entrar em contato com o serviço ao cliente de Osprey, visite **[ospreypacks.com](https://ospreypacks.com)**.

## MANUAL DE USUÁRIO

