

GEARKIT系列



BIGKIT 75



SNOWKIT 45



TRAILKIT 40

欢迎惠顾Osprey。我们专为您们的探险之旅打造最具实用性、耐久性和创新性的携带产品，并以此为豪。请参阅本用户手册，了解产品功能、使用、保养、客户服务和保修方面的信息。

用户手册



ospreypacks.com



通用功能

- 1 可隐藏式成型背带，带来舒适的背负体验
- 2 底部拉链式专用透气鞋仓，带风箱式隔层设计
- 3 U形拉链式大主仓
- 4 结实的大号提手
- 5 D形挂环，用于添加肩带（单独出售）
- 6 可收起式头盔仓
- 7 拉链式侧仓，设有水壶仓/织带，可外挂配件
- 8 拉链式透气侧储物仓，用于存放受潮/脏污的装备
- 9 防刮热压插袋
- 10 织带绑扎点，用于固定行李袋或外挂装备

材质

- | | |
|----|-------------------|
| 主体 | 210/420/630D提花尼龙布 |
| 装饰 | 420D抗撕裂梯形图案尼龙布 |
| 底部 | 1680弹道尼龙布 |

BIGKIT

规格	
立方英寸	4577
升	75
磅	2.67
公斤	1.21
英寸	24h x 15w x 13d
厘米	61h x 38w x 32d



特有功能

- + 额外的外部侧面板拉链式收纳袋，用于存放小物品
- + 内部拉链翻盖网袋
- + 内部压缩带

SNOWKIT

规格	
立方英寸	2746
升	45
磅	2.25
公斤	1.02
英寸	23h x 13w x 11d
厘米	58h x 34w x 28d



特有功能

- + 内部拉链侧面板网袋
- + 内部拉链翻盖网袋
- + 主要功能的尺寸经过精心设计，可用于存放雪具，如护目镜专用防刮口袋以及用于存放滑雪或滑雪板靴的鞋仓
- + 尺寸适合在航空旅行时作为随身包

概述

TRAILKIT

规格	
立方英寸	2441
升	40
磅	1.93
公斤	0.88
英寸	22h x 13w x 11d
厘米	55h x 34w x 28d



特有功能

- + 额外的外部侧面板拉链式收纳袋, 用于存放小物品

背负系统

1 可隐藏式隔离网垫背带

- + 成型背带
- + 柔软透气的接触表面, 带来舒适体验
- + 带救生哨的可调节胸带



隐藏背带



详细功能说明



可隐藏式背带

GearKit系列采用可隐藏式成型背带和背架设计，带来舒适的背包式背负体验。



A 打开顶部提手下方、背板翻盖上的魔术贴。



B 移除背带，将每个带子系在背包底部的搭扣上。



C 固定胸带，根据需要调节背带。



D 要隐藏背带，打开带扣，将背带放回背板翻盖内。

可收起式头盔仓

GearKit系列采用可展开式头盔仓，方便存放。



A 向外拉护目镜图标旁边的拉环，打开魔术贴。



B 移除头盔翻盖，将塑料钩固定在每个绳索环上。

C 根据头盔大小，收紧或松开织带。



A 向外拉护目镜图标旁边的拉环，打开魔术贴。



多种背负方式

GearKit系列提供了多种背负方式选择，包括背包式以及挎肩式（肩带单独出售）。



多种背负方式

GearKit系列提供了多种背负方式选择，包括背包式以及挎肩式（肩带单独出售）。



底部透气鞋仓

拉链式侧储物仓用于存放受潮或脏污的装备，需要时打开侧水壶袋可进行通风。

详细功能说明



热压防刮拉链插袋
用于存放太阳镜和其他小物品。



拉链式侧储物仓
拉链式侧仓，带外部通风设计，可存放干湿装备。（仅限TrailKit和BigKit）



水壶仓/装备外挂装置
弹力网眼面板可在进行背包式背负时存放水壶。织带从口袋处向外延伸，并系在口袋下方的扣环内，用于固定外挂装备。



背包 / 水袋保养



您的Osprey背包极其耐用，专为长期使用而打造。不过，遵循一些基本的背包保养方法有助于确保您的背包终身使用。

OSPREY背包

常规保养

- + 每次旅行结束后，务必彻底清洗背包。
- + 使用温和的肥皂、温水和软毛刷定期清洁拉链。这有助于拉链保持良好的使用状态。
- + 如背包受潮，应悬挂晾干，避免阳光直射。
- + 松开所有背带。
- + 如有污垢、汗水、盐分和污渍渗入织物、带子或网布内，请清洗背包。
(切勿将带有HighRoad™轮式底板的旅行背包浸在水中。)

清洗背包

- A 清空背包，包括任何食品、污垢或溢出物。
- B 如果您的背包有可拆卸式背带和腰带，请将其从背包主体上卸除。
- C 切勿用洗衣机清洗背包。在浴缸或大水池里，使用温和的洗涤剂和温水清洁背包和部件。
- D 轻轻搅动背包。用软毛刷擦洗所有背包仓的内侧和外侧，包括口袋。
- E 使用温和的肥皂、温水和软毛刷清洁拉链。用水和肥皂冲洗搭扣。避免拉链和搭扣积聚灰尘和碎屑，使其保持良好的使用状态。
- F 排干浴缸或水池内的污水，重新加入不含皂液的干净冷水。彻底漂洗背包。根据需要重复这一步骤。
- G 将背包挂在室外或通风良好的区域进行晾干，避免阳光直射。

轮式行李箱

(请勿将我们的配有HighRoad™滑轮底板的旅行包浸入水中。)

- A 每次旅行结束后，将背包清空，包括任何食品、污垢或溢出物。
- B 使用温和的肥皂、温水和软毛刷定期清洁拉链。这有助于拉链保持良好的使用状态。
- C 用湿布或海绵擦拭底板外侧。
- D 用温水、温和的清洁剂和软毛刷或海绵擦洗污渍和污垢，以清洁背包织物。
- E 用湿毛巾和不含皂液的水擦拭背包上残留的肥皂。
- F 将背包挂在室外或通风良好的区域进行晾干，避免阳光直射。

推荐的清洁产品

Osprey推荐使用Nikwax®产品保养背包。在使用任何产品清洁背包之前，请务必仔细阅读标签上的说明。

Tech Wash® - 用此产品和温水清洗及清洁背包或行李箱。

Tent & Gear Solar Proof® - 使用这款喷雾产品保护背包免受紫外线照射，并增强防水性。



关于Osprey背包清洁方法的详细说明，请访问：ospreypacks.com/PackTech/PackCare。

OSPREY水袋

水袋常规保养

- + 每次使用水袋后应进行冲洗，以使水袋保持洁净，尤其是装入含有糖分的混合饮料时。
- + 定期使用Osprey的Hydraulics™清洁剂清洗水袋。
- + 在水袋中使用碘或其他净化剂不会影响水袋的质量。然而，长时间使用这类净化剂会在水袋上留下污渍。
- + 对水袋进行冷冻不会影响水袋的质量。但是，由于水结冰后会膨胀，因此如果水装得过满，可能会损坏水袋。
- + 严禁将沸水注入水袋。这会损坏水袋，并导致质保失效。
- + 在Osprey背包YouTube®页面观看“清洁Osprey Hydraulics™水袋”视频。

清洁水袋 (使用OSPREY HYDRAULICS™ 清洁剂)

- A 在水袋中装入温水。切勿使用漂白剂或沸水。
- B 在水袋中加一片清洁剂并盖上盖子。
- C 将水袋平放，等待片剂溶解5分钟。
- D 摇晃水袋30秒钟，使溶液混合并散开。
- E 捏住咬嘴并挤压水袋，将空气排出，使溶液进入水袋软管和咬嘴。
- F 将水袋直立15分钟，然后倒出溶液。
- G 用干净的冷水冲洗水袋和管子。
- H 将水袋挂在通风良好的区域进行晾干。

深度清洁水袋 (使用OSPREY HYDRAULICS™ 清洁套装)

- 1 冲洗水袋，并装入温水及温和的洗涤剂。切勿使用漂白剂或沸水。
- 2 使用Osprey Hydraulics™ 清洁套装中的清洁刷擦洗水袋内侧。
- 3 拆下水袋的软管以及软管上的咬嘴，并使用Osprey Hydraulics™ 清洁套装中的小毛刷擦洗软管内壁。
- 4 拆下硅胶咬嘴盖，用温肥皂水对咬嘴盖及咬嘴进行清洁。
- 5 用干净的冷水冲洗水袋、软管及咬嘴零件的内部和外部。
- 6 将软管和咬嘴放在通风良好的区域吹干。
- 7 将Osprey Hydraulics™ 清洁套装中的晾干架插入水袋，并放在通风良好的区域悬挂晾干。

关于Osprey水袋清洁方法的详细说明，请登录youtube.com/ospreypacks，观看“清洁Osprey Hydraulics™水袋”视频。

有关此产品及其他产品、背包保养、背包装载方法、终身保障的详细信息，或者如需联系Osprey
客服服务，请访问ospreypacks.com。

用户手册



ospreypacks.com