

# GEARKIT 系列

---



BIGKIT 75



SNOWKIT 45



TRAILKIT 40

歡迎瀏覽 Osprey 產品我們以生產具有最優良的功能性、耐用性、創新性的背負產品為榮，是您戶外探險的最佳夥伴。如欲查詢產品功能、使用方式、保養、客戶服務及保固等詳情，請參考本使用者手冊。

## 使用者手冊

---



[ospreypacks.com](http://ospreypacks.com)



## 共同特色

- 1 隱藏式弧形肩帶及扣具，與身形貼合，背負舒適。
- 2 拉鍊開口透氣底部隔間，專供放置鞋子。
- 3 大面U型拉鍊開口，可直接入主袋
- 4 四個穩固大把手
- 5 D型環懸掛，可加掛肩帶（另行出售）
- 6 可折疊頭盔懸掛系統
- 7 拉鍊開口側袋附水瓶袋/懸掛配件織帶
- 8 拉鍊開口通風側邊隔間，供放置濕物/骯髒裝備
- 9 防刮、熱壓開口斜袋
- 10 織帶繩扣點，可懸掛背包或裝備

## 材質

主面料	210/420/630D 緹花尼龍混紡
繫帶	420D 梯形抗撕裂尼龍
底部	1680 軍用級尼龍

## BIGKIT

規格	
立方英吋	4577
公升	75
磅	2.67
公斤	1.21
英吋	24h x 15w x 13d
公分	61h x 38w x 32d



### 獨有特色

- + 側邊拉鍊收納外袋收納細小物品
- + 拉鍊開口內扁平網袋
- + 內部壓縮帶

## SNOWKIT

規格	
立方英吋	2746
公升	45
磅	2.25
公斤	1.02
英吋	23h x 13w x 11d
公分	58h x 34w x 28d



### 獨有特色

- + 內部拉鍊開口側面網袋
- + 拉鍊開口內扁平網袋
- + 尺寸設計專門供放置滑雪用品，例如放置護目鏡的防刮口袋及放置雪靴隔間等特別功用
- + 符合航空公司手提行李尺寸

## TRAILKIT

規格	
立方英吋	2441
公升	40
磅	1.93
公斤	0.88
英吋	22h x 13w x 11d
公分	55h x 34w x 28d



- 獨有特點
- + 側邊拉鏈收納外袋  
收納細小物品

## 背負

### 1 隱藏式隔離網肩帶

- + 弧形肩帶繫帶
- + 柔軟、可透氣，背負舒適
- + 可調式胸帶，附求生哨



隱藏式肩帶



# 特點說明

## 隱藏式肩帶

GearKit 系列具有隱藏式弧形肩帶及扣具的特色，背負舒適。



A 將背板片頂部手把下的魔術貼取下。



B 取下肩帶繫帶並且將每個繫帶連接到背包底部的帶扣。



C 將胸帶固定，可視需要調整肩帶繫帶。



D 如欲收納肩帶，請將繫帶帶扣打開，之後放入背板片內。

## 可折疊頭盔懸掛系統

GearKit 系列配備可折疊頭盔懸掛系統，收納方便。



A 拉出風鏡圖示旁的垂片以打開魔術貼。



B 取下頭盔蓋布，並且將塑膠鉤環扣到繩圈上。

C 根據頭盔的大小而調整織帶鬆緊度。



A 拉出風鏡圖示旁的垂片以打開魔術貼。



## 多功能背負

GearKit 系列提供多種背負方式選項，包括後背及肩背等功能（肩背背帶分開出售）



## 多功能背負

GearKit 系列提供多種背負方式選項，包括後背及肩背等功能（肩背背帶分開出售）



## 底部登山鞋透氣隔間

拉鍊開口側面儲存隔間，供放置濕或骯髒裝備之用。側邊水瓶袋也可打開，供通風之用。

# 特點說明



熱壓、拉鍊開口防刮隔袋  
可放置太陽眼鏡及其他細小物品。



側邊拉鍊開口儲物隔間  
拉鍊開口側邊隔間，通風良好，可放置乾/濕裝備。(僅TrailKit及BigKit具備)



水瓶袋/裝備懸掛系統  
以背後背負時，伸縮網面可存放水瓶。口袋的織布帶可延伸到口袋下的釦環以固定外掛裝備。





# 背包/蓄水袋保養

Osprey 背包堅固耐用，可使用多年。

但是，如果能善用一些基本的背包保養方式，將可延長背包的使用壽命。

## OSPREY 背包

### 標準保養方法

- + 每次使用完畢後，請務必將背包完全清理乾淨。
- + 請經常用中性的肥皂、溫水及軟刷清洗拉鏈。以維持其使用壽命。
- + 清洗乾淨後，請將背包掛起來晾乾，但需避免讓日光直接照射。
- + 打開所有的繫帶。
- + 如果面料、織帶或網布沾到灰沙、汗水或鹽，請務必清洗。  
(切勿將附有HighRoad™ 輪子底盤的旅行背包浸入水中。)

### 清洗背包

- 將背包內的所有物品清空，包括任何食物、灰砂或濺出物。
- 如果背包的肩帶及腰帶可拆卸，請將它們卸下。
- 切勿用洗衣機清洗背包。將背包及組件置於浴缸或大型水槽中用溫和的清潔劑和溫水清洗。
- 輕輕攪動背包。用軟刷刷洗所有內袋的內外部分，包括口袋。
- 使用中性的肥皂、溫水及軟刷清洗拉鏈。用清水和肥皂沖洗帶扣。勿讓拉鏈及帶扣沾上灰塵及碎屑將有助於維持其使用壽命。
- 將浴缸或水槽中的髒水放掉後再注入清水。將背包以清水沖洗乾淨。必要時可重複以清水清洗。
- 將背包在室外或通風良好的地方晾乾；但不可讓陽光直接照射。

### 輪式旅行箱

(切勿將附有HighRoad™ 輪子底盤的旅行背包浸入水中。)

- 每次使用完畢後，清空背包內的所有物品，包括任何食物、灰砂或濺出物。
- 經常用中性肥皂、溫水及軟刷清洗拉鏈。以維持其使用壽命。
- 使用濕布或海綿擦拭底盤的外部。
- 使用溫水、中性清潔劑及軟刷或海綿擦洗背包上的污漬及塵土。
- 使用濕毛巾及不含肥皂的清水擦拭掉任何殘留在背包上的肥皂。
- 將背包在戶外或通風良好的地方晾乾；不可讓陽光直接照射。

### 建議使用的清潔產品

Osprey 建議使用Nikwax®產品清潔背包。在使用任何的清潔產品前，請務必仔細閱讀標籤上的說明。

**Tech Wash®** - 使用該項產品清洗背包或行李箱時必須使用溫水。

**Tent & Gear Solar Proof®** - 使用此噴霧式產品可保護背包免於紫外線照射的傷害，改善防水性。



如欲查詢清潔Osprey 背包的完整說明，請瀏覽：[ospreypacks.com/PackTech/PackCare](http://ospreypacks.com/PackTech/PackCare)。

## OSPREY 蓄水袋

### 蓄水袋標準保養方法

- + 每次使用後請用清水沖洗，可讓蓄水袋常保清潔，尤其是裝過含糖飲料之後。
- + 定期使用Osprey的Hydraulics™ 清潔錠清潔蓄水袋。
- + 在蓄水袋內使用碘或其他淨水錠劑不會影響蓄水袋的品質。然而，長期使用將會在蓄水袋上留下斑點。
- + 將蓄水袋置於冷凍櫃不會影響蓄水袋的品質。但是，如果蓄水袋中裝了水，水結冰時會膨脹，因此如果盛水過滿時將會對蓄水袋造成損害。
- + 「切勿」將滾燙的熱水注入蓄水袋中。如此將會損及蓄水袋，並且您的保固將失效。
- + 請在Osprey Packs YouTube®頁面上觀賞「清洗Osprey Hydraulics™ 蓄水袋」。

### 清潔蓄水袋 (使用OSPREY的HYDRAULICS™ 清潔錠)

- 將蓄水袋注入溫水。切勿使用漂白水或滾燙的熱水。
- 將一片清洗錠加到蓄水袋後蓋好蓋子。
- 將蓄水袋平躺，並且讓清洗錠溶解5分鐘。
- 將蓄水袋輕搖30秒以搖勻溶解液。
- 捏擠咬嘴閥並且擠壓蓄水袋以除去空氣，讓蓄水袋管子及咬嘴閥中充滿溶解液。
- 讓蓄水袋靜置15分鐘，之後將溶解液倒出。
- 以清水沖洗蓄水袋及水管。
- 將蓄水袋在通風良好的地方晾乾。

### 深度清潔蓄水袋 (使用OSPREY的HYDRAULICS™ 清洗組件)

- 用清水清洗蓄水袋，之後注滿加入中性洗碗精的溫水。切勿使用漂白水或滾燙的熱水。
- 使用Osprey的Hydraulics™ 清洗組件中的大清洗刷刷洗蓄水袋的內部。
- 將蓄水袋內的吸管及吸管上的咬嘴閥取下，再使用Osprey的Hydraulics™ 清洗組件中的小清洗刷刷洗吸管內部。
- 將矽膠的咬嘴閥蓋取下，以肥皂溫水清洗咬嘴閥蓋及咬嘴閥。
- 以清水清洗蓄水袋的內外、吸管及咬嘴閥零件。
- 將吸管及咬嘴閥在通風良好的地方晾乾。
- 將Osprey的Hydraulics™ 清洗組件的晾乾架插入蓄水袋中，並且在通風良好的地方晾乾。

如欲查詢清潔Osprey 蓄水袋的完整說明，請於[youtube.com/ospreypacks](http://youtube.com/ospreypacks)上瀏覽「清洗 Osprey Hydraulics™ 蓄水袋」。

---

如欲了解更多詳情，包括本產品及其他產品、背包保養、如何打包、  
終身保固、客戶服務部聯絡資訊等等，請瀏覽 [ospreypacks.com](https://ospreypacks.com)。

使用者手冊



---

[ospreypacks.com](https://ospreypacks.com)