

KAMBER RACE 系列



KAMBER RACE

欢迎选用Osprey产品。我们以能够根据您的探险活动而创作功能最齐全、最耐用和最新颖的运载产品为荣。请阅读本用户使用手册以了解产品特色、用途、维护方法、客户服务和质保信息。

用户使用手册



ospreypacks.com



通用功能

- 1 快速斜角滑雪板携带系统, 无需取下背包
- 2 快速存取皮毛弹力袋
- 3 单个ToolLock™冰镐附着点含橡皮绳圈
- 4 快速存取鞋底钉袋
- 5 前端弹力网背带收纳袋
- 6 拖环

布料

- | | |
|----|----------|
| 主体 | 30D防撕裂尼龙 |
| 装饰 | 100D提花尼龙 |
| 底部 | 30D防撕裂尼龙 |

概述



KAMBER RACE

规格	单一规格
立方英寸	1098
升	18
磅	0.84
公斤	0.38
英寸	19 (高) x 11 (宽) x 9 (深)
厘米	47 (高) x 28 (宽) x 22 (深)





携带装置

1. 填充网/模切泡沫背板
 - + 光滑、透气的模切泡沫表面
2. BIOSTRETCH™ 绕身背带
 - + 可拆式和可调整式胸部扣带
 - + 前端肩带弹力网袋
 - + 透气网罩，温和接触表面不刺激
3. 15毫米改良 ERGOPULL™ 织物腰带

功能详述



BIOSTRETCH™ 绕身背带

BioStretch™ 绕身背带环绕在胸骨周围，给您带来舒适和稳固的体验。背带两侧的内置织物弹力网可以让您在不需取下背包的前提下快速存取食物和其他装置。一条可调节并且可以快速松开的胸部扣带能够调整至各种位置并且在需要活动时保持旋转稳定性。需要从背带上打开胸部扣带时，将两边胸部扣带上的织物标签拉起。调整胸部扣带时，向上或向下沿着背带轨道滑动至理想位置。



ERGOPULL™ 闭合腰带

Kamber Race 配备一条含有改良后的直形 ErgoPull™ 闭合固定尼龙腰带。使用时，将织物尽量松开以确保能够和中心扣带相连。两手抓住织物松开的两头，向内和向两边均衡用力拉伸。



面板存取

拉链式面板存取入口便于装载物品并且存取内部物品。打开快速存取鞋底钉袋的扣带可以实现主隔层打包空间的最大化。

工具携带

单个的 ToolLock™ 附着点和橡皮绳圈能够确保冰镐的平稳携带和快速存取。

使用方法:



- 1 将 ToolLock™ 夹子穿过冰镐头部的孔眼。
- 2 解开上部的 Y 型橡皮绳夹并固定冰镐手柄。
- 3 反向操作可以取下冰镐。



斜角滑雪橇携带

可在途中使用的滑雪橇斜角携带背带保留带与下部的滑雪橇环相结合，从而可以在不取下背包时携带和取下滑雪橇，这样可以在需要将雪踩实时节省时间和精力。

使用方法:

- 1 找到位于右侧肩带上的可调节式滑雪橇固定带，从尼龙环中取出以脱离。
- 2 解开搭扣，拖住下部左侧的斜角滑雪橇环至背包主体，先将滑雪橇尾部穿过，底对底，直至滑雪橇固定器到达滑雪橇携带环上。
- 3 将滑雪橇拉至背包右侧肩带的滑雪橇扣带处，调整扣带至合适长度，向上拉伸锁扣可以延长。
- 4 将上部滑雪橇扣带环绕滑雪橇并紧固扣带，从而保证滑雪橇的平稳携带和易于存取。反向操作可以取下滑雪橇。



快速存取袋

位于背包右侧的一侧快速存取搭扣式鞋底钉袋可以实现不取下背包时轻松存取鞋底钉，同时位于背包左侧的一个弹性织物皮毛袋可以轻松存取皮毛而不需取下背包。



饮水

位于背包内部的内置水杯套可以容纳最大3升的水杯，并且与左侧背带上的饮水入口结合，从而实现途中饮水。内置的水杯挂钩可以固定您的饮水系统。

关于本产品及其他产品的维护、打包、我们的终身保证或联系Osprey客服方面的更多信息，
请访问ospreypacks.com。

用户使用手册



ospreypacks.com