

SERIE MOMENTUM



MOMENTUM 32



MOMENTUM 26

Benvenuto in Osprey. Siamo fieri di creare gli zaini più funzionali, più resistenti e più innovativi per le tue avventure. Puoi fare riferimento a questo manuale d'uso per informazioni relative alle caratteristiche del prodotto, al suo utilizzo, alla sua manutenzione, al servizio clienti e alla garanzia.

MANUALE D'USO



ospreypacks.com



CARATTERISTICHE

- 1 Tasca superiore imbottita con cerniera
- 2 Apertura con cerniera separata nella parte superiore, per accedere alla tasca imbottita per computer portatili e tablet
- 3 Comparto principale con tasca per documenti e tasche a rete
- 4 Tasche a rete sul pannello laterale per bottiglie d'acqua
- 5 Tasca organizer sul pannello frontale
- 6 Attacco LidLock™ per casco
- 7 Inserto catarifrangente sul pannello frontale
- 8 Ampia tasca inferiore con cerniera, per le scarpe [solo 32L]
- 9 Attacco per luce lampeggiante di segnalazione
- 10 Copri zaino anti pioggia ad alta visibilità integrato e a scomparsa
- 11 Cinghie di compressione laterali
- 12 Tasca laterale imbottita con cerniera e anello portachiavi retrattile

TESSUTO

- PRINCIPALE** 400D x 200D Nylon Dobby
- FINITURE** 420HD Nylon Packcloth
- FONDO** 420HD Nylon Packcloth

MOMENTUM 32

SPECIFICHE	MISURA UNICA
Pollici Cubi	1953
Litri	32
Libbre	2.67
Chilogrammi	1.21
Pollici	20h x 12w x 11d
Centimetri	50h x 30w x 29d



CARATTERISTICA UNICA

- 1 Ampia tasca inferiore con cerniera, per le scarpe

MOMENTUM 26

SPECIFICHE	MISURA UNICA
Pollici Cubi	1648
Litri	26
Libbre	2.38
Chilogrammi	1.08
Pollici	20h x 12w x 11d
Centimetri	50h x 30w x 29d





SOSPENSIONE

1 PANNELLO POSTERIORE AIRSCAPE™

- + Pannello in schiuma con copertura a rete per la massima aerazione e comfort

2 SPALLACCI

- + Innovativa imbracatura ventilata ed elasticizzata e sollevatori per il carico
- + Zone aerate con schiuma sagomata e copertura a rete
- + Spallacci con trama a rete ventilata per la massima aerazione e comfort
- + Cinghia pettorale regolabile con fischietto di sicurezza

3 CINGHIA DELLA CINTURA IN VITA

- + Aletta elastica sulla cintura per il massimo comfort quando si va in bici
- + Cintura in vita removibile da 25mm per stabilizzare lo zaino



AGGIUSTAMENTO IMBRACATURA

Gli spillacci dovrebbero avvolgere completamente le spalle, senza lasciare spazio fra lo zaino e la schiena. La parte imbottita degli spillacci dovrebbe trovarsi all'incirca 2.5cm / 5cm al di sotto delle ascelle, mentre la cinghia pettorale andrebbe regolata posizionandola circa 5cm al di sotto della clavicola

DETTAGLI FUNZIONALITÀ



CINGHIE DI COMPRESSIONE INFERIORI 32L / 26L

Le cinghie di compressione inferiori stabilizzano il carico e permettono di ridurre l'ingombro dello zaino, quando questo non è completamente carico. Stringere le cinghie laterali per comprimere lo zaino e sollevare la fibbia per allentarle.



TASCA ORGANIZER SUL PANNELLO FRONTALE 32L / 26L

La tasca posta sul pannello frontale permette di riporre penne, libri e altri piccoli oggetti.




TASCA SUPERIORE IMBOTTITA CON CERNIERA 32L / 26L

La tasca superiore imbottita con cerniera permette di riporre occhiali da sole e altri oggetti fragili, senza temere che si graffino.



TASCA LATERALE IMBOTTITA CON CERNIERA E ANELLO PORTACHIAVI RETRATTILE 32L / 26L

Tieni le tue chiavi, il tuo telefono e altri piccoli oggetti al sicuro, per evitare che si graffino e per potervi sempre accedere. Il portachiavi retrattile evita che le chiavi possano cadere accidentalmente.



TASCA A RETE SUL PANNELLO LATERALE PER BOTTIGLIE D'ACQUA 32L / 26L

La tasca a rete posta sul pannello laterale permette di trasportare delle bottigliette ed è stata appositamente concepita per tenere le bottiglie in diagonale, così da poter sempre accedere al contenuto senza doversi togliere lo zaino.



TASCA PER COMPUTER PORTATILI E TABLET 32L / 26L TASCA PER COMPUTER PORTATILI

Pollici 18.9h x 11.8w x 3.9d
Centimetri 48h x 30w x 10d

32L / 26L TASCA PER TABLET

Pollici 11.2h x 8.5w x 2d
Centimetri 28.5h x 21.5w x 5d



ATTACCO LIDLOCK™ PER CASCO

32L / 26L

L'attacco Osprey LidLock™ consente di trasportare un casco da bici comodamente e in tutta sicurezza.

- Individuare la clip LidLock™ per il casco, posta nella parte superiore del pannello frontale, e staccarla dallo zaino.
- Tenendola in verticale, far passare la clip LidLock™ attraverso i fori di aerazione del casco passando dalla parte inferiore e bloccarla posizionandola in orizzontale.
- Ripetere queste operazioni in ordine inverso per staccare il casco.



ATTACCO PER LUCE LAMPEGGIANTE DI SEGNALAZIONE

32L / 26L

L'attacco per la luce lampeggiante di segnalazione è posto verso il fondo del pannello frontale dello zaino e permette di attaccare rapidamente una luce per essere più visibili al buio.

- Assicurare la luce lampeggiante utilizzando l'anello catarifrangente.
- L'anello per l'attacco della luce lampeggiante è catarifrangente, quindi è in grado di offrire un minimo di visibilità anche se non si utilizza una luce lampeggiante.



COPRI ZAINO INTEGRATO REMOVIBILE

32L / 26L

- Individuare la figura del copri zaino posta vicino al fondo dello zaino stesso.
- Aprire la cerniera del comparto del copri zaino.
- Estrarre il copri zaino dal suo comparto e infilarlo sullo zaino dall'alto verso il basso.
- Mettere in tensione il copri zaino utilizzando il cordino posto nella parte inferiore del copri zaino.
- Ripetere queste operazioni in ordine inverso per riposizionare il copri zaino all'interno del suo comparto.
- Per rimuovere del tutto il copri zaino, sganciare la barra di bloccaggio in plastica dall'anello in corda presente all'interno del comparto del copri zaino.

Consiglio: Per evitare la formazione di muffe, rimuovere il copri zaino per farlo asciugare completamente dopo averlo utilizzato.

Per maggiori informazioni su questo e altri prodotti, sulla manutenzione dello zaino, su come caricarlo correttamente, sulla nostra garanzia a vita, o per contattare il Servizio Clienti Osprey, visita il sito **ospreypacks.com**.

MANUALE D'USO



ospreypacks.com