

MOCHILA DE VIAGEM SÉRIE OZONE DUPLEX



OZONE DUPLEX 65L



OZONE DUPLEX 60L



Bem-vindo à Osprey. Temos muito orgulho de criar os mais funcionais, duráveis e inovadores produtos de carga para suas aventuras. Consulte este manual do proprietário para obter informações sobre os recursos, o uso, a manutenção, o atendimento ao cliente e a garantia deste produto.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



osprey.com



RECURSOS

RECURSOS DA MOCHILA PEQUENA

- 1 O zíper do painel traseiro do compartimento principal permite acesso mesmo quando combinada com a mochila de carga
 - 2 O bolso de zíper oculto atrás do arnês dos ombros oferece armazenamento seguro para passaporte, bilhetes, carteira, telefone e outros itens
 - 3 Os bolsos duplos para garrafa de água são fundos e grandes
- + Compartimentos acolchoados para laptop e tablet dentro do compartimento principal
 - + O bolso grande para organização no topo do painel frontal é acolchoado para proteger o conteúdo

RECURSOS DA MOCHILA DE CARGA

- 4 Alças superiores e laterais acolchoadas para transporte confortável
 - 5 Bolso grande para líquidos e de acesso rápido e fácil na parte superior da mochila
 - 6 Tiras de compactação superior e inferior impedem o deslocamento do conteúdo e podem ser usadas para fixar itens adicionais na mochila
 - 7 O compartimento principal de abertura lateral de fácil acesso tem um zíper #10 YKK resistente com fechos deslizantes com cadeado para maior segurança
- + Tiras internas de compactação duplas com compartimento para roupas mantêm as roupas organizadas
 - + Bolso de malha com zíper dentro da lapela frontal mantêm as roupas organizadas e acessíveis
 - + A tira para ombro incluída pode ser enfiada no bolso para líquidos

TECIDO

- PRINCIPAL** Nylon Honeycomb 210D
- DETALHES** Packcloth 450D
- FUNDO** Packcloth 450D

OZONE DUPLEX 65 ♂

ESPECIFICAÇÕES O/S

Polegadas cúbicas 3.967

Litros 65

Libras 4,08

Quilos 1,85

Polegadas **Mochila de carga**
21 [a] x 13,5 [l] x 9 [p]

Mochila pequena
20 [a] x 13,5 [l] x 7 [p]

Mochila pequena e mochila pequena
21 [a] x 13,5 [l] x 15 [p]

Centímetros **Mochila de carga**
54 [a] x 35 [l] x 23 [p]

Mochila pequena
51 [a] x 35 [l] x 23 [p]

Mochila pequena e mochila pequena
54 [a] x 35 [l] x 38 [p]



TAMANHO

+ Serve para troncos de 17-22"

INCLUÍDO

Compartimento para laptop de 15" |
Compartimento para tablet

COMPLEMENTO

Capa para mochila M

BAGAGEM DE MÃO

Sim

OZONE DUPLEX 60 ♀

ESPECIFICAÇÕES O/S

Polegadas cúbicas 3.661

Litros 60

Libras 3,98

Quilos 1,81

Polegadas **Mochila de carga**
20 [a] x 13,5 [l] x 9 [p]

Mochila pequena
20 [a] x 13,5 [l] x 7 [p]

Mochila pequena e mochila pequena
21 [a] x 13,5 [l] x 15 [p]

Centímetros **Mochila de carga**
54 [a] x 35 [l] x 23 [p]

Mochila pequena
19 [a] x 13,5 [l] x 7 [p]

Mochila pequena e mochila pequena
20 [a] x 13,5 [l] x 15 [p]



TAMANHO

+ Serve para troncos de 14-19"

+ Tiras de ombro de tamanhos
específicos para mulheres

INCLUÍDO

Compartimento para laptop de 15" |
Compartimento para tablet

COMPLEMENTO

Capa para mochila M

BAGAGEM DE MÃO

Sim



- 1 Mochila pequena com estrutura LightWire proporciona o equilíbrio certo entre flexibilidade e suporte de carga
- 2 As tiras de ombro se ajustam em uma faixa de 4" para garantir ajuste preciso do tronco e conforto ideal
- 3 Superfícies de contato de malha spacer macia e respirável nas tiras de ombro, no painel traseiro e no cinto para quadril proporcionam transporte confortável
- 4 O cinto para quadril discreto é bem acolchoado e oferece bom suporte
- 5 A mochila de carga tem estrutura LightWire™ de 4 mm para apoiar ativamente e compactar a carga quando combinada com a mochila pequena



COMO AJUSTAR O ARNÊS

MOCHILA PEQUENA

Afrouxe as correias da elevadora de carga na parte superior do arnês, deslize a mão entre o painel traseiro e o arnês para liberar o fecho de velcro e deslize o arnês para cima ou para baixo para obter o ajuste ideal. Pressione firmemente o painel traseiro para reengatar a fixação com velcro.

CONVERSÃO DE MOCHILA PEQUENA PARA MOCHILA DE CARGA



COMO REMOVER E ANEXAR A MOCHILA DE CARGA DA/NA MOCHILA PEQUENA



A Duplex se separa em duas peças para transporte e armazenamento convenientes ao viajar.



Para remover a mochila de carga da mochila pequena:

- A Desencaixe as duas fivelas inferiores
- B Desencaixe as fivelas de catraca superiores



Para reanexar a mochila de carga na mochila pequena:

- A Reinstale as fivelas inferiores
- B Reinstale as fivelas de catraca superiores



**MOCHILA PEQUENA
+MOCHILA DE CARGA**



**MOCHILA
PEQUENA**



**MOCHILA
DE CARGA**

TIRA DE OMBRO REMOVÍVEL DA MOCHILA DE CARGA

Prenda cada extremidade dos anéis "D" localizados nas partes superior e inferior da mochila de carga adjacentes à alça lateral acolchoada. Coloque a tira em um bolso para armazenamento seguro quando não estiver utilizando transporte com o ombro.

DETALHES DOS RECURSOS



ACESSO AO PAINEL TRASEIRO

MOCHILA PEQUENA

Um painel traseiro com zíper em "U" fornece acesso ao compartimento principal da mochila pequena quando a mochila de carga está anexada. Desencaixe as duas fivelas localizadas na parte superior do painel traseiro para acessar o conteúdo interno.



Compartimentos acolchoados para laptop e tablet dentro do compartimento principal.



Para retornar o arnês à função adequada, feche o zíper do compartimento principal e reanexe o filtro de carga.



BOLSOS PARA GARRAFA DE ÁGUA

MOCHILA PEQUENA

Bolsos duplos grandes e fundos para garrafas de água.



BOLSO OCULTO PARA PASSAPORTE

MOCHILA PEQUENA

O bolso de zíper oculto atrás do arnês dos ombros oferece armazenamento seguro para passaporte, passagens, carteira, telefone e outros itens.

DETALHES DOS RECURSOS



BOLSO FRONTAL PARA ORGANIZAÇÃO

MOCHILA PEQUENA

O bolso grande acolchoado para organização na parte superior do painel frontal protege o conteúdo.



BOLSO PARA LÍQUIDOS

MOCHILA DE CARGA

O bolso para líquidos está localizado na parte superior da mala e oferece acesso rápido e fácil a um kit de higiene pessoal ou outros itens pequenos. Seu design permite compactá-lo para garantir que o volume do compartimento principal fique disponível para equipamentos e roupas. Seu tamanho é perfeito para acomodar uma variedade de necessários de 1 L/1 qt. ou a capa protetora para viagem Osprey Airporter.



ALÇAS ACOLCHOADAS

MOCHILA DE CARGA

Alças superiores e laterais acolchoadas para transporte confortável.



TIRAS DE COMPACTAÇÃO

MOCHILA DE CARGA

Aperte as tiras de compactação laterais quando não utilizar o volume total do compartimento para maior conforto e estabilidade ao carregar.

DETALHES DOS RECURSOS



CAPACIDADE INTERNA

MOCHILA DE CARGA

Utiliza um bolso de orientação lateral com zíper para fornecer acesso total ao conteúdo interno e facilitar a colocação e retirada de itens da mochila.



O compartimento principal tem zíperes com local para cadeado para proteger o conteúdo da mochila. Nós recomendamos o uso de cadeados aprovados pela TSA.



COMPACTAÇÃO INTERNA

MOCHILA DE CARGA

Antes de colocar roupas e equipamentos, solte as tiras duplas de compactação e coloque-as sobre as laterais. Depois de colocar os itens, volte a apertar as duas tiras de compactação e ajuste de maneira uniforme.



BOLSO INTERNO DE MALHA

MOCHILA DE CARGA

Bolso de malha com zíper dentro da lapela frontal mantém as roupas organizadas e acessíveis.

Para obter mais informações sobre este e outros produtos, cuidados com a mochila, como guardar itens na mochila, nossa garantia ilimitada ou para contatar o atendimento ao cliente da Osprey, acesse **osprey.com**.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



osprey.com