

SÉRIE PORTER



PORTER 65



PORTER 46



PORTER 30

Bem-vindo(a) à Osprey. Temos muito orgulho de criar os mais funcionais, duráveis e inovadores produtos de carga para suas aventuras. Consulte este manual do proprietário para obter informações sobre os recursos, o uso, a manutenção, o atendimento ao cliente e a garantia deste produto.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



ospreypacks.com



RECURSOS EM COMUM

- 1 O bolso superior com zíper garante fácil acesso a itens de higiene pessoal e líquidos
 - 2 Grande painel com zíper e cadeado para acesso ao compartimento principal
 - 3 Anéis de cordão reforçados para prender uma pequena mochila Osprey Daylite
 - 4 Bolso vertical com zíper no painel frontal para livros, documentos de viagem, etc.
 - 5 A compactação StraightJacket™ com asas estofadas e um painel inferior prende e protege roupas e outros itens
 - 6 Bolso de organização no painel frontal para fácil acesso a pequenos itens de viagem
 - 7 As alças almofadadas nas laterais e na parte superior garantem um transporte confortável
 - 8 Compartimento protegido para laptop/tablet com zíper e cadeado no painel traseiro para acesso rápido durante inspeções de segurança ou viagens
 - 9 Arnês de ombro oculto com suspensores de carga ajustáveis, tira para o esterno e apito
 - 10 Anéis em D para fixar uma tira de ombro (vendida separadamente)
 - 11 Cinta de quadril estofada oculta para estabilizar cargas maiores
- + Dois bolsos laterais internos com zíper

TECIDO

- PRINCIPAL** Nylon 420HD Packcloth
DETALHES Nylon Ripstop 420D Wave
FUNDO Nylon Ripstop 420D Wave

PORTER 65

ESPECIFICAÇÕES

Polegadas	
cúbicas	3,967
Litros	65
Libras	3,91
Quilos	1,78
Polegadas	24 [a] x 14 [l] x 15 [d]
Centímetros	60 [a] x 36 [l] x 37 [d]



PORTER 46

ESPECIFICAÇÕES

Polegadas	
cúbicas	2,807
Litros	46
Libras	3,40
Quilos	1,54
Polegadas	23 [a] x 15 [l] x 13 [d]
Centímetros	59 [a] x 38 [l] x 33 [d]



PORTER 30

ESPECIFICAÇÕES

Polegadas	
cúbicas	1.831
Litros	30
Libras	2,81
Quilos	1,28
Polegadas	20 [a] x 13 [l] x 12 [d]
Centímetros	50 [a] x 33 [l] x 30 [d]



TRANSPORTE



1 SUSPENSÃO POR FOLHA ESTRUTURAL EM HDPE

- + Folha estrutural em HDPE de 1 mm

2 PAINEL TRASEIRO RESISTENTE EM NYLON/ESPUMA

- + Bolsos para guardar o arnês e a cinta do quadril
- + Material resistente aos desgastes das viagens

3 ARNÊS DE MALHA SPACER OCULTO

- + Superfície de contato macia, confortável e respirável
- + Tira do esterno ajustável com apito
- + Os suspensores de carga ajustáveis transferem o peso do arnês para a cinta do quadril

4 CINTA DO QUADRIL ESTOFADA OCULTA

- + Cinta de espuma e tecido de 38 mm, que pode ser guardada



ARNÊS/CINTA DO QUADRIL OCULTOS





ARNÊS E CINTA DO QUADRIL OCULTOS

Um compartimento com zíper no painel traseiro da Porter garante o acesso ao arnês estofado oculto do ombro e à cinta de nylon para o quadril, com asas estofadas de espuma para o uso durante o transporte como mochila.

- 1 Remova o arnês do ombro do compartimento superior com zíper no painel traseiro e a cinta do quadril do compartimento de tecido na base do painel traseiro.
- 2 Conecte as fivelas do tipo macho localizadas nas tiras de nylon do arnês às fivelas do tipo fêmea nas asas de tecido da cinta do quadril e aperte-as para ajustá-las ao corpo. Faça o processo inverso para guardar o arnês e a cinta do quadril.



COMPARTIMENTO PARA LAPTOP E TABLET

O compartimento protegido para laptop/tablet com zíper e cadeado no painel traseiro garante acesso rápido e fácil durante as viagens.



COMPARTIMENTO DE ORGANIZAÇÃO NO PAINEL FRONTAL

Um compartimento de organização com zíper e cadeado no painel frontal permite organizar melhor e acessar sua carga com mais facilidade.



COMPACTAÇÃO STRAIGHTJACKET™

As duas paredes laterais estofadas com espuma trabalham em conjunto com o sistema de compactação StraightJacket™ para proteger o conteúdo e estabilizar as cargas. As cargas podem ser comprimidas e estabilizadas pela tensão das duas tiras StraightJacket™ do painel frontal da mochila. Quando a mochila não está completamente cheia, as fivelas protegidas do painel lateral direito servem como pontos de conexão para as tiras que compactam e estabilizam sua carga.



COMPARTIMENTO PRINCIPAL

Uma abertura completa frontal com zíper em U garante o acesso ao que está guardado, e o trilho rígido do zíper firma a estrutura para manter o compartimento principal aberto durante o uso. Materiais brilhantes do forro tornam mais fácil encontrar os itens grandes e pequenos que estão guardados. Para melhorar ainda mais a organização, os bolsos laterais sólidos e de malha permitem guardar tudo com praticidade e privacidade.



BOLSO PARA ITENS DE HIGIENE PESSOAL

Convenientemente localizado na parte superior da mochila, este compartimento com zíper garante acesso rápido aos kits de higiene pessoal e outros itens pequenos. O design se comprime para maximizar a capacidade de armazenamento do compartimento principal. Seu tamanho é perfeito para acomodar necessários de 1 L/1 qt. ou a capa Osprey Airporter.



CONEXÃO DE MOCHILA

As fivelas com passante nas laterais da Daylite podem ser presas aos quatro anéis de cordão localizados na parte frontal da Porter. Pressione o fecho deslizante pelo anel de cordão inferior e puxe as tiras para prender.



MANUTENÇÃO DA MOCHILA/RESERVATÓRIO



Sua mochila Osprey é um produto extremamente durável, criado para anos de uso. No entanto, a manutenção básica da mochila ajudará a garantir que ela dure a vida toda.

MOCHILAS OSPREY

MANUTENÇÃO PADRÃO

- + Depois de cada viagem, lembre-se de limpar completamente sua mochila.
- + Limpe os zíperes regularmente usando sabão suave, água morna e uma escova macia. Isso ajudará a manter seu funcionamento adequado.
- + Se a mochila estiver molhada, pendure-a para secar protegida da luz solar direta.
- + Afrouxe todas as tiras.
- + Lave a mochila se houver sujeira, suor, sal e manchas nos tecidos, redes ou malhas. (Não submerja as mochilas de viagem na água com a armação com rodas HighRoad™.)

LAVAGEM DA MOCHILA

- A Esvazie a mochila, inclusive alimentos, sujeira ou qualquer coisa que tenha sido derramada nela.
- B Se o arnês e a cinta do quadril de sua mochila forem removíveis, retire-os do corpo da mochila.
- C NÃO coloque a mochila em uma máquina da lavar roupas. Limpe a mochila e seus componentes em uma banheira ou pia grande usando um detergente suave e água morna.
- D Agite a mochila com delicadeza. Esfregue a parte interna e externa de todos os componentes, inclusive os bolsos, com uma escova macia.
- E Limpe os zíperes usando sabão suave, água morna e uma escova macia. Deixe água com sabão escorrer pelas fivelas. Eliminar a sujeira e os detritos dos zíperes e fivelas ajudará a manter seu funcionamento adequado.
- F Escoe a água suja da banheira ou pia e encha-a novamente com água fria, limpa e sem sabão. Enxágue totalmente a mochila. Repita esta etapa conforme necessário.
- G Pendure a mochila para secar em uma área externa ou bem ventilada, protegida dos raios diretos do sol.

BAGAGEM DE VIAGEM COM RODAS

(Não submerja as mochilas de viagem na água com a armação com rodas HighRoad™.)

- A Depois de cada viagem, esvazie a mochila, inclusive alimentos, sujeira ou qualquer coisa que tenha sido derramada nela.
- B Limpe os zíperes regularmente usando sabão suave, água morna e uma escova macia. Isso ajudará a manter seu funcionamento adequado.
- C Limpe a parte externa da armação com um pano úmido ou esponja.
- D Limpe o tecido da mochila esfregando as manchas e a sujeira com água morna, detergente suave e uma escova ou esponja macia.
- E Use uma toalha molhada em água limpa sem sabão para tirar qualquer resíduo de sabão da mochila.
- F Pendure a mochila para secar em uma área externa ou bem ventilada, protegida dos raios diretos do sol.

PRODUTOS DE LIMPEZA RECOMENDADOS

A Osprey recomenda os produtos Nikwax® para os cuidados da mochila. Lembre-se de ler atentamente as instruções das embalagens antes de aplicar qualquer produto em sua mochila.

Tech Wash® – Use-o com água morna para lavar e limpar suas mochilas ou malas.

Tent & Gear Solar Proof® – Use este produto em spray para proteger as mochilas contra a exposição aos raios UV e para deixá-la mais impermeável à água.



Para obter as instruções completas de limpeza da mochila Osprey, acesse: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

RESERVATÓRIOS OSPREY

MANUTENÇÃO PADRÃO DO RESERVATÓRIO

- + Enxaguar o reservatório após cada uso ajudará a mantê-lo fresco, especialmente quando você utilizar bebidas com açúcar.
- + Use periodicamente os tabletes de limpeza para Hydraulics™ da Osprey a fim de limpar o reservatório.
- + Tabletes com iodo ou outros ingredientes usados no reservatório não afetarão a qualidade do mesmo. No entanto, esses tabletes podem manchar o reservatório ao longo do tempo.
- + Congelar o reservatório não afetará a qualidade do mesmo. No entanto, lembre-se de que a água se expande quando congela, o que poderá danificar o reservatório se ele estiver totalmente cheio.
- + NÃO encha o reservatório com água fervente. Isso pode danificá-lo, além de anular sua garantia.
- + Assista ao vídeo “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir™” na página das mochilas Osprey no YouTube®

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO (COM TABLETES DE LIMPEZA PARA OSPREY HYDRAULICS™)

- A Encha o reservatório com água morna. Não use alvejante nem água fervente.
- B Adicione um tablete de limpeza ao reservatório e feche a tampa.
- C Deixe o tablete se dissolver por cinco minutos com o reservatório deitado de costas.
- D Agite o reservatório por 30 segundos para misturar e espalhar a solução.
- E Aperte a válvula da boca e esprema o reservatório para remover o ar e encher a mangueira e a válvula do reservatório com a solução.
- F Aguarde 15 minutos e, então, despeje a solução.
- G Enxágue o reservatório e o tubo com água fria e limpa.
- H Pendure o reservatório para secar em uma área bem ventilada.

LIMPEZA PROFUNDA DO RESERVATÓRIO (COM O KIT DE LIMPEZA PARA OSPREY HYDRAULICS™)

- 1 Enxágue o reservatório e encha-o com água morna e detergente suave. Não use alvejante nem água fervente.
- 2 Com a grande escova do kit de limpeza para Hydraulics™ da Osprey, esfregue o interior do reservatório.
- 3 Remova a mangueira do reservatório e a válvula da boca da mangueira e use a escova pequena do kit de limpeza para Hydraulics™ da Osprey para esfregar o interior da mangueira.
- 4 Remova a tampa de silicone da válvula e limpe a tampa e a válvula com água morna e sabão.
- 5 Enxágue o interior e exterior do reservatório, além da mangueira e peças da válvula, com água limpa e fria.
- 6 Deixe a mangueira e a válvula secarem em uma área bem ventilada.
- 7 Insira a armação de secagem do kit de limpeza para Hydraulics™ da Osprey no reservatório e pendure-o para secar em uma área bem ventilada.

Para obter as instruções completas de limpeza do reservatório da Osprey, assista “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” em youtube.com/ospreypacks.

Para obter mais informações sobre este e outros produtos, cuidados com a mochila, como guardar itens na mochila, nossa garantia ilimitada ou para contatar o atendimento ao cliente da Osprey, acesse **ospreypacks.com**.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



ospreypacks.com